# BEDIENUNGSANLEITUNG
# USER MANUAL
# MODE D'EMPLOI
# MANUAL DEL USUARIO

# TS-7B



**Für weiteren Gebrauch aufbewahren!**
**Keep this manual for future needs!**
**Gardez ce mode d'emploi pour des utilisations ultérieures!**
**Guarde este manual para posteriores usos.**

CE

**© Copyright**
**Nachdruck verboten!**
**Reproduction prohibited!**
**Réproduction interdit!**
**Prohibida toda reproducción.**

# MULTI-LANGUAGE-INSTRUCTIONS

## Inhaltsverzeichnis
## Table of contents
## Sommaire
## Contenido

**Deutsch**


**EINFÜHRUNG** ..... **4**
**SICHERHEITSHINWEISE** ..... **4**
**BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG** ..... **6**
**GERÄTEBESCHREIBUNG** ..... **7**
Features ..... 7
Geräteübersicht ..... 8
**INSTALLATION** ..... **9**
Lampeninstallation/Lampenwechsel ..... 9
Überkopfmontage ..... 9
Master/Slave-Betrieb ..... 11
Anschluss an den DMX-512 Controller / Verbindung Projektor - Projektor ..... 11
Adressierung des Projektors ..... 12
Anschluss ans Netz ..... 12
**BEDIENUNG** ..... **13**
Stand Alone-Betrieb ..... 13
DMX-gesteuerter Betrieb ..... 13
DMX-Protokoll ..... 13
**REINIGUNG UND WARTUNG** ..... **14**
Sicherungswechsel ..... 15
**TECHNISCHE DATEN** ..... **16**


**English**


**INTRODUCTION** ..... **17**
**SAFETY INSTRUCTIONS** ..... **17**
**OPERATING DETERMINATIONS** ..... **19**
**DESCRIPTION OF THE DEVICE** ..... **20**
Features ..... 20
Overview ..... 20
**INSTALLATION** ..... **21**
Installing/Replacing the lamp ..... 21
Overhead rigging ..... 22
Master/Slave-operation ..... 23
DMX-512 connection / connection between fixtures ..... 24
Addressing ..... 24
Connection with the mains ..... 25
**OPERATION** ..... **25**
Stand Alone operation ..... 25
DMX-controlled operation ..... 25
DMX-protocol ..... 26
**CLEANING AND MAINTENANCE** ..... **27**
Replacing the fuse ..... 27
**TECHNICAL SPECIFICATIONS** ..... **28**

## Français


**INTRODUCTION** ..... **29**
**INSTRUCTIONS DE SECURITE** ..... **29**
**EMPLOI SELON LES PRESCRIPTIONS** ..... **31**
**DESCRIPTION DE L'APPAREIL** ..... **32**
Features ..... 32
Aperçue des parties ..... 33
**INSTALLATION** ..... **34**
Installer/Remplacer la lampe ..... 34
Montage par dessus de la tête ..... 34
Opération Master/Slave ..... 36
Connexions au contrôleur DMX-512 / raccord projecteur - projecteur ..... 36
Codage du projecteur ..... 37
Alimentation ..... 37
**MANIEMENT** ..... **38**
Opération Stand Alone ..... 38
Contrôle par DMX ..... 38
Protocôle DMX ..... 38
**NETTOYAGE ET MAINTENANCE** ..... **40**
Remplacer le fusible ..... 40
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** ..... **41**


## Español


**INTRODUCCIÓN** ..... **42**
**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD** ..... **42**
**INSTRUCCIONES DE MANEJO** ..... **44**
**DESCRIPCION DEL APARATO** ..... **45**
Features ..... 45
Descripción de las partes ..... 45
**INSTALACIÓN** ..... **46**
Instalar/Reemplazar la lámpara ..... 46
Montaje por encima de la cabeza ..... 47
Operación Master/Slave ..... 48
Conexión al controlador DMX / conexión proyector - proyector ..... 49
Direccionamiento del proyector ..... 49
Alimentación ..... 50
**OPERACIÓN** ..... **50**
Operación Stand Alone ..... 50
Control por DMX ..... 51
Protócolo DMX ..... 51
**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO** ..... **52**
Reemplazar el fusible ..... 52
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** ..... **53**


**Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:**
**You can find the latest update of this user manual in the Internet under:**
**Vous pouvez trouvez la dernière version de ce mode d'emploi dans l'Internet sous:**
**Vd. puede encontrar la versión más reciente de este manual en el Internet bajo:**

**www.eurolite.de**

Deutsch

# *BEDIENUNGSANLEITUNG*

eurolite®

# TS-7B Scanner

**ACHTUNG!**
**Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!**
**Vor Öffnen des Gerätes vom Netz trennen!**

**Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!**

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen
- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

## EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen EUROLITE TS-7B entschieden haben. Sie haben hiermit ein leistungsstarkes und vielseitiges Gerät erworben.

Nehmen Sie den TS-7B aus der Verpackung.

## SICHERHEITSHINWEISE

**ACHTUNG!**
**Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!**

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.

**Unbedingt lesen:**
*Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.*

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an der Netzleitung oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I. Der Netzstecker darf nur an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers.

Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Händen an! Feuchte Hände können tödliche Stromschläge zu Folge haben.

Netzleitungen nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Netzleitung, zu Brand oder zu tödlichen Stromschlägen kommen.

Die Kabeleinführung oder die Kupplung am Gerät dürfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets eine ausreichende Kabellänge zum Gerät hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann.

Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzleitung in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen.

Werden Verlängerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt für die benötigte Stromzufuhr des Gerätes zugelassen ist. Alle Warnhinweise für die Netzleitung gelten auch für evtl. Verlängerungsleitungen.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Griffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker beschädigt werden was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Sind Stecker oder Geräteschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.

Wenn der Netzstecker oder das Gerät staubig ist, dann muss es außer Betrieb genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Staub kann die Isolation reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Geräteöffnungen oder Geräteritzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur minimale - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einen Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.

Bei der ersten Inbetriebnahme kann es zu Rauch- und Geruchserzeugung kommen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Störung des Gerätes.

**Achtung:** Gerät niemals während des Betriebes berühren. Gehäuse erhitzt sich!

Vermeiden Sie es, das Gerät in kurzen Intervallen an- und auszuschalten (z. B. Sekundentakt), da ansonsten die Lebensdauer der Lampe erheblich reduziert werden würde.

**GESUNDHEITSRISIKO!**

**Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, da bei empfindlichen Menschen u. U. epileptische Anfälle ausgelöst werden können (gilt besonders für Epileptiker)!**

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!

Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt betrieben werden!

# BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Effektstrahler, mit dem sich dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V, 50 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Dieses Gerät ist für professionelle Anwendungen, z. B. auf Bühnen, in Diskotheken, Theatern etc. vorgesehen.

Lichteffekte sind nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Denken Sie daran, dass konsequente Betriebspausen die Lebensdauer des Gerätes erhöhen.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Das Gerät darf nicht in einer Umgebung eingesetzt oder gelagert werden, in der mit Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit oder Nebel zu rechnen ist. Feuchtigkeit oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann die Isolation reduzieren und zu tödlichen Stromschlägen führen. Beim Einsatz von Nebelgeräten ist zu beachten, dass das Gerät nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt ist und mindestens 0,5 m von einem Nebelgerät entfernt betrieben wird. Der Raum darf nur so stark mit Nebel gesättigt sein, dass eine gute Sichtweite von mindestens 10 m besteht.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45° C nicht überschreiten.

Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Überspannung könnte das Gerät zerstören. Das Gerät bei Gewitter allpolig vom Netz trennen (Netzstecker ziehen).

Das Bildzeichen

bezeichnet den Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen. Der Abstand zwischen Lichtaustritt und der zu beleuchteten Fläche darf 0,5 Meter nicht unterschreiten!

Das Gerät darf nur über den Montagebügel installiert werden. Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, muss um das Gerät ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden.

Das Gehäuse darf niemals umliegende Gegenstände oder Flächen berühren!

Achten Sie bei der Montage, beim Abbau und bei der Durchführung von Servicearbeiten darauf, dass der Bereich unterhalb des Montageortes abgesperrt ist.

Der Projektor ist immer mit einem geeigneten Sicherheitsfangseil zu sichern.

Die maximale Umgebungstemperatur $t_a$ = 45° C darf niemals überschritten werden.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung!

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein weiches und angefeuchtetes Tuch.

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden.

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

Der Serienbarcode darf niemals vom Gerät entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, Lampenexplosion, Abstürzen etc. verbunden.

# GERÄTEBESCHREIBUNG

## *Features*

**Preisgünstiger Scanner**
• DMX-gesteuerter Betrieb oder Stand Alone Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
• Farbrad mit 12 dichroitischen Farbfiltern, 2 Zweifarbfiltern und weiß
• Goborad mit 14 Gobos und offen
• Manueller Fokus
• Elektronischer Dimmer
• Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit (1-7 Blitze/Sek.)
• DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen Controller
• Belegt 6 DMX-Kanäle
• Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
• Passender EUROLITE Controller: DMX Operator

## *Geräteübersicht*




**(1)** Hängebügel
**(2)** Feststellschraube
**(3)** Ablenkspiegel
**(4)** Objektivlinse/Fokus
**(5)** Gehäuse
**(6)** Gehäuseschrauben
**(7)** Lüftungsschlitze
**(8)** Lüfter




**(9)** Sicherungshalter
**(10)** Netzanschluss
**(11)** DIP-Schalter
**(12)** Mikrofon
**(13)** Kontroll-LED
**(14)** DMX-Eingangsbuchse
**(15)** DMX-Ausgangsbuchse

# INSTALLATION

## *Lampeninstallation/Lampenwechsel*

**LEBENSGEFAHR!**
**Lampe nur bei ausgeschaltetem Gerät einsetzen!**
**Netzstecker ziehen!**

Die Lampe darf nur nach Anlegen geeigneter Schutzkleidung (Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzhelm mit Visier, Lederschurz) gewechselt werden.

**ACHTUNG!**
**Die Lampe muss gewechselt werden, wenn diese beschädigt ist oder sich durch Wärme verformt hat!**

Die vom Hersteller angegebene Lebensdauer der Lampe darf niemals überschritten werden. Führen Sie deshalb Buch über die Betriebsstunden der Lampe bzw. kontrollieren Sie einen evtl. vorhandenen Betriebsstundenzähler in regelmäßigen Abständen und ersetzen Sie die Lampe rechtzeitig!

Ausgebaute Leuchtmittel in einem splittergeschützten Behälter aufbewahren und fachgerecht entsorgen!

Die verwendete Lampe erreicht Temperaturen von bis zu 600° C.

**Vor dem Wechseln der Lampe diese unbedingt erst abkühlen lassen (ca. 10 Minuten) und das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen (Netzstecker ziehen).**

Vermeiden Sie es, den Glaskörper mit bloßen Händen zu berühren. Beachten Sie auch unbedingt die Hinweise des Lampenherstellers.

Setzen Sie keine Lampen mit einer höheren Leistungsangabe ein. Lampen mit einer höheren Leistung entwickeln höhere Temperaturen, für die das Gerät nicht ausgelegt ist. Bei Zuwiderhandlungen erlischt die Garantie.

**Vorgehensweise:**

**Schritt 1:** Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Geräteunterseite.
**Schritt 2:** Entfernen Sie die Unterseite.
**Schritt 3:** Wird eine defekte Lampe ausgetauscht, entfernen Sie zunächst die defekte Lampe aus dem Lampensockel.
**Schritt 4:** Stecken Sie die 24 V/250 W GX-5,3 Lampe vorsichtig in den Sockel ein.
**Schritt 5:** Setzen Sie die Geräteunterseite wieder auf und ziehen Sie die Schrauben fest.

**Schalten Sie das Gerät niemals ein, ohne vorher die Unterseite geschlossen zu haben!**

## *Überkopfmontage*

**LEBENSGEFAHR!**
**Bei der Installation sind insbesondere die Bestimmungen der BGV C1 (vormals VBG 70) und EN 60598-2-17 zu beachten! Die Installation darf nur vom autorisierten Fachhandel ausgeführt werden!**

Die Aufhängevorrichtungen des Gerätes muss so gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde lang ohne dauernde schädliche Deformierung das 10-fache der Nutzlast aushalten kann.

Die Installation muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung, z. B. einem geeigneten Fangnetz, erfolgen. Diese zweite Aufhängung muss so beschaffen und angebracht sein, dass im Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann.

Während des Auf-, Um- und Abbaus ist der unnötige Aufenthalt im Bereich von Bewegungsflächen, auf Beleuchterbrücken, unter hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an sonstigen Gefahrbereichen verboten.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch Sachverständige geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Maschinentechnische Einrichtungen im Sinne dieser Grundsätze sind alle für den Betrieb von Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung eingesetzten technischen Anlagen und Betriebsmittel.

**Vorgehensweise:**
Das Gerät sollte idealerweise außerhalb des Aufenthaltsbereiches von Personen installiert werden.

WICHTIG! ÜBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MAß AN ERFAHRUNG. Dies beinhaltet (aber beschränkt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfähigkeit, verwendetes Installationsmaterial und regelmäßige Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Gerätes. Versuchen Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine solche Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen.

Das Gerät muss außerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden.

Wenn das Gerät von der Decke oder hochliegenden Trägern etc. abgehängt werden soll, muss immer mit Traversensystemen gearbeitet werden. Das Gerät darf niemals frei schwingend im Raum befestigt werden.

**Achtung:** Hängend installierte Geräte können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit einer möglichen Installationsform haben, installieren Sie das Gerät NICHT!

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache Punktbelastung des Eigengewichtes des Gerätes aushalten kann.

**BRANDGEFAHR!**
**Achten Sie bei der Installation des Gerätes bitte darauf, dass sich im Abstand von mind. 0,5 m keine leicht entflammbaren Materialien (Deko, etc.) befinden.**

Befestigen Sie das Gerät über einen geeigneten Haken an Ihrem Traversensystem.

Sichern Sie das Gerät bei Überkopfmontage immer mit einem Sicherheitsfangseil, das mindestens für das 12-fache Gewicht des Gerätes ausgelegt ist. Es dürfen nur Fangseile mit Schnellverschlussgliedern vewendet werden. Führen Sie das Sicherheitsfangseil unter dem Hängebügel hindurch und führen Sie es über die Traverse bzw. einen sicheren Befestigungspunkt. Hängen Sie das Ende in dem Schnellverschlussglied ein und ziehen Sie die Sicherungsmutter gut fest.

Der maximale Fallabstand darf 20 cm nicht überschreiten.

Ein Sicherungsseil, das einmal der Belastung durch Absturz ausgesetzt war oder beschädigt ist, darf nicht mehr als Sicherungsseil eingesetzt werden.
Stellen Sie den Neigungswinkel über den Hängebügel ein und ziehen Sie die Feststellschrauben gut fest.

**LEBENSGEFAHR!**
**Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden!**

## *Master/Slave-Betrieb*

Im Master/Slave-Betrieb lassen sich mehrere Geräte synchronisieren, die dann von einem Mastergerät gesteuert werden.

An der Rückseite des TS-7B befindet sich eine XLR-Einbaubuchse (DMX Out) und ein XLR-Einbaustecker (DMX In), über die sich mehrere Geräte miteinander verbinden lassen.

Wählen Sie das Gerät aus, das zur Steuerung der Effekte dienen soll. Dieses Gerät arbeitet dann als Master-Gerät und steuert alle weiteren Slave-Geräte, die über eine symmetrische Mikrofonleitung mit dem Master-Gerät verbunden werden. Stecken Sie Ihre Mikrofonleitung in die DMX Out-Buchse und verbinden Sie die Leitung mit dem DMX In-Stecker des nächsten Gerätes.
Stellen Sie beim Master-Gerät den DIP-Schalter No. 10 auf On. Stellen Sie bei allen Slave-Geräten den DIP-Schalter No. 1 auf On.

**Belegung der DIP-Schalter:**




**Projector 1 MASTER** | **Projector 2 Slave** | **Projector 3 Slave** | **Projector 4 Slave**

## *Anschluss an den DMX-512 Controller / Verbindung Projektor - Projektor*




**Achten Sie darauf, dass die Adern der Datenleitung an keiner Stelle miteinander in Kontakt treten. Die Geräte werden ansonsten nicht bzw. nicht korrekt funktionieren.**

**Beachten Sie, dass die Startadresse abhängig vom verwendeten Controller ist. Unbedingt Bedienungsanleitung des verwendeten Controllers beachten.**

Die Verbindung zwischen Controller und Projektor sowie zwischen den einzelnen Geräten muss mit einem zweipoligen geschirmten Kabel erfolgen. Die Steckverbindung geht über 3-polige XLR-Stecker und -Kupplungen.

**Belegung der XLR-Verbindung:**

**DMX-Ausgang**

**XLR-Einbaubuchse:**




1: Masse
2: Signal (–)
3: Signal (+)

**DMX-Eingang**

**XLR-Einbaustecker:**

1: Masse
2: Signal (–)
3: Signal (+)

Wenn Sie Controller mit dieser XLR-Belegung verwenden, können Sie den DMX-Ausgang des Controllers direkt mit dem DMX-Eingang des ersten Gerätes der DMX-Kette verbinden. Sollen DMX-Controller mit anderen XLR-Ausgängen angeschlossen werden, müssen Adapterkabel verwendet werden.

**Aufbau einer seriellen DMX-Kette:**
Schließen Sie den DMX-Ausgang des ersten Gerätes der Kette an den DMX-Eingang des nächsten Gerätes an. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind.
**Achtung:** Am letzten Projektor muss die DMX-Leitung durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein 120 Ω Widerstand in einen XLR-Stecker zwischen Signal (–) und Signal (+) eingelötet und in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt.

## *Adressierung des Projektors*

Jeder Projektor belegt 6 Steuerkanäle. Damit die Steuersignale richtig an jeden Projektor adressiert werden, müssen die Projektoren kodiert werden. Die Kodierung muss an jedem Projektor einzeln durchgeführt werden, indem Sie die DIP-Schalter entsprechend untenstehender Tabelle einstellen.
Die Startadresse ist der erste Kanal, auf den der Projektor auf Signale vom Controller reagiert.
Bitte vergewissern Sie sich, dass sich die Steuerkanäle nicht mit anderen Geräten überlappen, damit der TS-7B korrekt und unabhängig von anderen Geräten in der DMX-Verbindung funktioniert. Werden mehrere TS-7B auf eine Adresse definiert, arbeiten sie synchron.

**Belegung der DIP-Schalter:**

| Einstellen der DMX-Startadresse: | DIP-Schalter Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätenummer & Kanäle | Startadresse | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| Gerät 1 - Kanäle 1-6 | On | ▲ | | | | | | | | |
| | Off | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Gerät 2 - Kanäle 7-12 | On | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| | Off | | | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Gerät 3 - Kanäle 13-18 | On | ▲ | | ▲ | ▲ | | | | | |
| | Off | | ▽ | | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Gerät 4 - Kanäle 19-24 | On | ▲ | ▲ | | | ▲ | | | | |
| | Off | | | ▽ | ▽ | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Gerät 5 - Kanäle 25-30 | On | ▲ | | | ▲ | ▲ | | | | |
| | Off | | ▽ | ▽ | ▽ | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |

## *Anschluss ans Netz*

Schließen Sie das Gerät über die beiliegende Netzanschlussleitung ans Netz an.

**Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:**

| **Leitung** | **Pin** | **International** |
|---|---|---|
| Braun | Außenleiter | L |
| Blau | Neutralleiter | N |
| Gelb/Grün | Schutzleiter | ⏚ |

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden!

Wenn das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden.

Das Gerät darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.
Lichteffekte dürfen nicht über Dimmerpacks geschaltet werden.

# BEDIENUNG

Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt der TS-7B den Betrieb auf. Während des Reset justieren sich die Motoren aus und das Gerät ist nach ca. 20 Sekunden betriebsbereit. Stellen Sie den Fokus durch Drehen der Objektivlinse ein, um die Projektion scharf zu stellen.

## *Stand Alone-Betrieb*

Der TS-7B lässt sich im Stand Alone-Betrieb ohne Controller einsetzen. Dank des eingebauten Mikrofones ist kein Controller nötig, und die Strahlen werden musikgesteuert durch den Raum geworfen.
Trennen Sie dazu den TS-7B vom Controller und stellen Sie alle DIP-Schalter auf Off.

**Internes Programm aufrufen**
Um das interne Programm aufzurufen, stellen Sie DIP-Schalter No. 9 und 10 auf On.
Master/Slave-Betrieb
Verbinden Sie die Master/Slave-Geräte wie oben beschrieben und stellen Sie die DIP-Schalter entsprechend ein.
**Bitte beachten Sie:** Wenn Sie von einer Betriebsart in die andere wechseln möchten, müssen Sie den Projektor vom Netz trennen und wieder anschließen.

## *DMX-gesteuerter Betrieb*

Über Ihren DMX-Controller können Sie die einzelnen Geräte individuell ansteuern. Dabei hat jeder DMX-Kanal eine andere Belegung mit verschiedenen Eigenschaften.

## *DMX-Protokoll*

### Steuerkanal 1 - Horizontale Bewegung (Pan) (innerhalb 180°)

Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Spiegel horizontal (PAN).
Allmähliches Einstellen des Spiegels bei langsamen Schieben des Reglers (0-255, 128-Mitte).
Der Spiegel kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.

### Steuerkanal 2 - Vertikale Bewegung (Tilt) (innerhalb 90°)

Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Spiegel vertikal (TILT).
Allmähliches Einstellen des Spiegels bei langsamen Schieben des Reglers (0-255, 128-Mitte).
Der Spiegel kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.

### Steuerkanal 3 – Goborad

| Decimal | | Hexad. | | Percentage | | S/F | Eigenschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 00 | 11 | 0% | 7% | S | Offen |
| 18 | 35 | 12 | 23 | 7% | 14% | S | Gobo 1 |
| 36 | 53 | 24 | 35 | 14% | 21% | S | Gobo 2 |
| 54 | 71 | 36 | 47 | 21% | 28% | S | Gobo 3 |
| 72 | 89 | 48 | 59 | 28% | 35% | S | Gobo 4 |
| 90 | 107 | 5A | 6B | 35% | 42% | S | Gobo 5 |
| 108 | 125 | 6C | 7D | 42% | 49% | S | Gobo 6 |
| 126 | 143 | 7E | 8F | 49% | 56% | S | Gobo 7 |
| 144 | 161 | 90 | A1 | 56% | 63% | S | Gobo 8 |
| 162 | 179 | A2 | B3 | 64% | 70% | S | Gobo 9 |
| 180 | 197 | B4 | C5 | 71% | 77% | S | Gobo 10 |
| 198 | 215 | C6 | D7 | 78% | 84% | S | Gobo 11 |
| 216 | 233 | D8 | E9 | 85% | 91% | S | Gobo 12 |
| 234 | 251 | EA | FB | 92% | 98% | S | Gobo 13 |
| 252 | 255 | FC | FF | 99% | 100% | S | Gobo 14 |

**Steuerkanal 4 - Farbrad**
Lineare Farbänderung gemäß der Bewegung des Reglers.

| Decimal | | Hexad. | | Percentage | | S/F | Eigenschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 00 | 11 | 0% | 7% | S | Offen/weiß |
| 18 | 35 | 12 | 23 | 7% | 14% | S | Gelb |
| 36 | 53 | 24 | 35 | 14% | 21% | S | Rosa |
| 54 | 71 | 36 | 47 | 21% | 28% | S | Grün |
| 72 | 89 | 48 | 59 | 28% | 35% | S | Dunkelorange |
| 90 | 107 | 5A | 6B | 35% | 42% | S | Magenta |
| 108 | 125 | 6C | 7D | 42% | 49% | S | Hellgrün |
| 126 | 143 | 7E | 8F | 49% | 56% | S | Blau |
| 144 | 161 | 90 | A1 | 56% | 63% | S | Rot |
| 162 | 179 | A2 | B3 | 64% | 70% | S | Pink |
| 180 | 197 | B4 | C5 | 71% | 77% | S | Hellorange |
| 198 | 215 | C6 | D7 | 78% | 84% | S | Orange |
| 216 | 233 | D8 | E9 | 85% | 91% | S | Türkis |
| 234 | 251 | EA | FB | 92% | 98% | S | Blau/gelb |
| 252 | 255 | FC | FF | 99% | 100% | S | Grün/rot |

**Steuerkanal 5 - Shutter, Strobe**

| Decimal | | Hexad. | | Percentage | | S/F | Eigenschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 00 | 0E | 0% | 5% | S | Shutter geschlossen |
| 15 | 29 | 0F | 1D | 6% | 11% | S | Keine Funktion (Shutter offen) |
| 30 | 250 | 1E | FA | 12% | 98% | F | Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit (max. 7 Blitze/Sekunde) |
| 251 | 255 | FB | FF | 98% | 100% | S | Keine Funktion (Shutter offen) |

**Steuerkanal 6 – Dimmerintensität**

| Decimal | | Hexad. | | Percentage | | S/F | Eigenschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 255 | 00 | FF | 0% | 100% | F | Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 % |

# REINIGUNG UND WARTUNG

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Dabei muss unter anderem auf folgende Punkte besonders geachtet werden:
1) Alle Schrauben, mit denen das Gerät oder Geräteteile montiert sind, müssen fest sitzen und dürfen nicht korrodiert sein.
2) An Gehäuse, Befestigungen und Montageort (Decke, Abhängung, Traverse) dürfen keine Verformungen sichtbar sein.
3) Die elektrischen Anschlussleitungen dürfen keinerlei Beschädigungen, Materialalterung (z.B. poröse Leitungen) oder Ablagerungen aufweisen. Weitere, auf den jeweiligen Einsatzort und die Nutzung abgestimmte Vorschriften werden vom sachkundigen Installateur beachtet und Sicherheitsmängel behoben.

**LEBENSGEFAHR!**
**Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!**

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!
Reinigen Sie das Innere des Projektors mindestens einmal im Jahr mit einem Staubsauger oder einer Luftbürste.

Im Geräteinneren befinden sich außer der Lampe und der Sicherung keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Bitte beachten Sie auch die Hinweise unter "Lampeninstallation/Lampenwechsel".

## *Sicherungswechsel*

Wenn die Feinsicherung des Gerätes defekt ist, darf diese nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt werden.

**Vor dem Sicherungswechsel ist das Gerät allpolig von der Netzspannung zu trennen (Netzstecker ziehen).**

**Vorgehensweise:**

**Schritt 1:** Öffnen Sie den Sicherungshalter an der Geräterückseite mit einem passenden Schraubendreher.
**Schritt 2:** Entfernen Sie die defekte Sicherung aus dem Sicherungshalter.
**Schritt 3:** Setzen Sie die neue Sicherung in den Sicherungshalter ein.
**Schritt 4:** Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Gehäuse ein.

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.
Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den autorisierten Fachhandel ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz ~ |
| Gesamtanschlusswert: | 250 W |
| DMX-Steuerkanäle: | 6 |
| DMX 512-Anschluss: | 3-pol. XLR |
| Musiksteuerung: | über eingebautes Mikrofon |
| Blitzrate: | 1-7 Hz |
| Anzahl der Farben: | 14 dichroitische + weiß |
| Anzahl der Gobos: | 14 Gobos + offen |
| PAN-Bewegung: | innerhalb 180° |
| TILT-Bewegung: | innerhalb 90° |
| Maße (LxBxH): | 555 x 270 x 285 mm |
| Gewicht: | 8 kg |
| Maximale Umgebungstemperatur $t_a$: | 45° C |
| Maximale Leuchtentemperatur im Beharrungszustand $t_B$: | 70° C |
| Mindestabstand zu enflammbaren Oberflächen: | 0.5 m |
| Mindestabstand zum angestrahlten Objekt: | 0.5 m |
| Sicherung: | F 2,5 A, 250 V |
| **Zubehör:** | |
| GE ELC 24V/250W GX-5,3 50h mit 50mm Ref | Best.-Nr. 88264000 |
| OMNILUX ELC 24V/250W GX-5,3 50h 50mm Refl | Best.-Nr. 88264005 |
| OSRAM ELC 64653HLX A1/259 24V/250W GX-5,3 | Best.-Nr. 88264010 |
| PHILIPS ELC 24V/250W GX-5,3 50h 50mm Refl | Best.-Nr. 88264015 |
| GE ELC 24V/250W GX-5,3 500h 50mm Refl. | Best.-Nr. 88264100 |
| OMNILUX ELC 24V/250W GX-5,3 500h 50mm Ref | Best.-Nr. 88264105 |
| PHILIPS ELC 24V/250W GX-5,3 500h 50mm Ref | Best.-Nr. 88264115 |
| PHILIPS ELC 24V/250W GX-5,3 1000h | Best.-Nr. 88264215 |
| EUROLITE DMX Operator 192 Kanal | Best.-Nr. 70064520 |
| EUROLITE DMX Scan Control 192 Kanal | Best.-Nr. 70064525 |
| Wizard-512 USB DMX-Software + Interface | Best.-Nr. 51860102 |
| Wizard-1024 USB DMX-Software + Interface | Best.-Nr. 51860110 |
| FUTURELIGHT DES-3 Abschlusstecker 3-pol | Best.-Nr. 51834001 |

**Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten. 13.12.2005©**

eurolite® GERMANY

English

# *USER MANUAL*

eurolite®

# TS-7B Scanner

**CAUTION!**
**Keep this device away from rain and moisture!**
**Unplug mains lead before opening the housing!**

**For your own safety, please read this user manual carefully before you initial start-up.**

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to
- be qualilfied
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

## INTRODUCTION

Thank you for having chosen a EUROLITE TS-7B. You will see you have acquired a powerful and versatile device.

Unpack your TS-7B.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**CAUTION!**
**Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!**

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.

**Important:**
*Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.*

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the A/C connection cable or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

This device falls under protection-class I. The power plug must only be plugged into a protection class I outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Always plug in the power plug last. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock.

Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.

If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains.

If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.

There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.

During the initial start-up some smoke or smell may arise. This is a normal process and does not necessarily mean that the device is defective.

**Caution:** During the operation, the housing becomes very hot.

Do not switch the device on and off in short intervals as this would reduce the lamp's life.

**HEALTH HAZARD!**

**Never look directly into the light source, as sensitive persons may suffer an epileptic shock (especially meant for epileptics)!**

Keep away children and amateurs!

Never leave this device running unattended.

# OPERATING DETERMINATIONS

This device is a lighting effect for creating decorative effects. This product is only allowed to be operated with an alternating voltage of 230 V, 50 Hz and was designed for indoor use only.

This device is designed for professional use, e.g. on stages, in discotheques, theatres etc.

Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others!

This device must never be operated or stockpiled in sourroundings where splash water, rain, moisture or fog may harm the device. Moisture or very high humidity can reduce the insulation and lead to mortal electrical shocks. When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet and is installed in a distance of 0.5 meters between smoke machine and device. The room must only be saturated with an amount of smoke that the visibility will always be more than 10 meters.

The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45° C.

This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Never use the device during thunderstorms. Over voltage could destroy the device. Always disconnect the device during thunderstorms.

The symbol  determines the minimum distance from lighted objects. The minimum distance between light-output and the illuminated surface must be more than 0.5 meters.

This device is only allowed for an installation via the mounting bracket. In order to safeguard sufficient ventilation, leave 50 cm of free space around the device.

The housing must never touch surrounding surfaces or objects.

Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the fixture.

Always fix the fixture with an appropriate safety-rope.

The maximum ambient temperature $t_a$ = 45° C must never be exceeded.

Operate the device only after having familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.

Please use the original packaging if the device is to be transported.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!

Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, lamp explosion, crash etc.

# DESCRIPTION OF THE DEVICE

## *Features*

**Inexpensive scanner**

- DMX-controlled operation or stand alone operation with Master/Slave-function
- Colour-wheel with 12 dichroic colour-filtres, 2 bi-colour-filters and white
- Gobo-wheel with 14 gobos and open
- Manual focus
- Electronic dimmer
- Strobe-effect with adjustable speed (1-7 flashes/sec.)
- DMX-control via every standard DMX-controller
- 6 DMX-control-channels required
- Sound-controlled via built-in microphone
- Suitable EUROLITE controllers: DMX Operator

## *Overview*




**(1)** Mounting bracket
**(2)** Fixation screw
**(3)** Mirror
**(4)** Objective-lens/Focus
**(5)** Housing cover
**(6)** Housing screws
**(7)** Venting slots
**(8)** Ventilation fan




**(9)** Fuseholder
**(10)** Power supply
**(11)** DIP-switches
**(12)** Microphone
**(13)** Control LED
**(14)** DMX-In socket
**(15)** DMX-Out socket

# INSTALLATION

## *Installing/Replacing the lamp*

**DANGER TO LIFE!**
**Only install the lamp with the device switched off!**
**Unplug from mains before!**

The lamp must only be changed when wearing appropriate protective clothing (protection glasses, protection gloves, helmet with sight, leather apron).

**CAUTION!**
**The lamp has to be replaced when it is damaged or deformed due to the heat!**

The lamp life given by the manufacturer must never be exceeded. This is why you need to take notes on the operational time of the lamp or check the operating hour meter (if available) regularly and replace the lamp in time.
Keep exchanged lamp in a protective container and remove accordingly.

During the operation, the lamp reaches temperatures of up to 600° C.

**Before replacing the lamp, unplug mains lead and let the lamp cool down (approx. 10 minutes).**

During the installation do not touch the glass-bulbs bare-handed! Please follow the lamp manufacturer's notes!
Do not install lamps with a higher wattage! Lamps with a higher wattage generate temperatures the device was not designed for. Damages caused by non-observance are not subject to warranty.

**Procedure:**

**Step 1:** Unscrew the fixation screws of the housing bottom.
**Step 2:** Remove the housing bottom.
**Step 3:** If replacing the lamp, remove the old lamp from the lamp-socket.
**Step 4:** Insert the new 24 V/250 W GX-5.3 lamp into the lamp-socket.
**Step 5:** Replace the housing bottom and tighten the screws.

**Do not operate this device with opened housing bottom!**

## *Overhead rigging*

**DANGER TO LIFE!**
**Please consider the EN 60598-2-17and the respective national norms during the installation! The installation must only be carried out by an authorized dealer!**

The installation of the device has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1 hour without any harming deformation.

The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net. This secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main attachment fails.

When rigging, derigging or servicing the device staying in the area below the installation place, on bridges, under high working places and other endangered areas is forbidden.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another time.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert after every four year in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a skilled person once a year.

Machine-technical installations in the sense of these instructions are all technical installations and working material used for operating places of events and productions for scenery presentations.

**Procedure:**
The device should be installed outside areas where persons may walk by or be seated.

IMPORTANT! OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE, including (but not limited to) calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all installation material and the device. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury and or damage to property.

The device has to be installed out of the reach of people.

If the device shall be lowered from the ceiling or high joists, professional trussing systems have to be used. The device must never be fixed swinging freely in the room.

**Caution:** Devices in hanging installations may cause severe injuries when crashing down! If you have doubts concerning the safety of a possible installation, do NOT install the device!

Before rigging make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10 times the device's weight.

**DANGER OF FIRE!**
**When installing the device, make sure there is no highly-inflammable material (decoration articles, etc.) within a distance of min. 0.5 m.**

Mount the device to your trussing system using an appropriate clamp.

For overhead use, always install a safety-rope that can hold at least 12 times the weight of the fixture. You must only use safety-ropes with quick links with screw cap. Lead the safety-rope through the mounting-bracket of the device and over the trussing system or a safe fixation spot. Insert the end in the quick link and tighten the safety screw.

The maximum drop distance must never exceed 20 cm.

A safety rope which already hold the strain of a crash or which is defective must not be used again.

Adjust the desired inclination-angle via the mounting-bracket and tighten the fixation screws.

**DANGER TO LIFE!**
**Before taking into operation for the first time, the installation has to be approved by an expert!**

## *Master/Slave-operation*

The master/slave-operation enables that several devices can be synchronized and controlled by one master-device.

On the rear panel of the TS-7B you can find an XLR-jack (DMX Out) and an XLR-plug (DMX In), which can be used for connecting several devices.

Choose the device which is to control the effects. This device then works as master-device and controls all other slave-devices, which are to be connected to the master-device via a balanced microphone lead. Connect the DMX OUT-jack with the DMX IN-plug of the next device.

Set DIP-switch No. 10 to On for the master-device. Set DIP-switch No. 1 to On for all slave-devices.

**Occupation of the DIP-switches:**




**Projector 1 MASTER** | **Projector 2 Slave** | **Projector 3 Slave** | **Projector 4 Slave**

## *DMX-512 connection / connection between fixtures*




**The wires must not come into contact with each other, otherwise the fixtures will not work at all, or will not work properly.**

**Please note, the starting address depends upon which controller is being used.**

Only use a stereo shielded cable and 3-pin XLR-plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture or one fixture with another.

**Occupation of the XLR-connection:**

**DMX-output**

**XLR mounting-socket:**




**DMX-input**

**XLR mounting-plug:**




If you are using controllers with this occupation, you can connect the DMX-output of the controller directly with the DMX-input of the first fixture in the DMX-chain. If you wish to connect DMX-controllers with other XLR-outputs, you need to use adapter-cables.

**Building a serial DMX-chain:**
Connect the DMX-output of the first fixture in the DMX-chain with the DMX-input of the next fixture. Always connect one output with the input of the next fixture until all fixtures are connected.

**Caution:** At the last fixture, the DMX-cable has to be terminated with a terminator. Solder a 120 Ω resistor between Signal (–) and Signal (+) into a 3-pin XLR-plug and plug it in the DMX-output of the last fixture.

## *Addressing*

Each projector occupies 6 channels. To ensure that the control signals are properly directed to each projector, the projector requires adressing. This is to be done for every single projector by changing the DIP switches as set out in this table.

The starting address is defined as the first channel from which the TS-7B will respond to the controller.

Please make sure that you don't have any overlapping channels in order to control each TS-7B correctly and independently from any other fixture on the DMX data link. If two, three or more TS-7B are addressed similarly, they will work similarly.

**Occupation of the DIP-switches:**

| Setting the DMX-starting address: | DIP-switch no. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projector number & channels | DMX-starting address | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| Device 1 - channels 1-6 | On | ▲ | | | | | | | | |
| | Off | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Device 2 - channels 7-12 | On | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| | Off | | | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Device 3 - channels 13-18 | On | ▲ | | ▲ | ▲ | | | | | |
| | Off | | ▽ | | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Device 4 - channels 19-24 | On | ▲ | ▲ | | | ▲ | | | | |
| | Off | | | ▽ | ▽ | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Device 5 - channels 25-30 | On | ▲ | | | ▲ | ▲ | | | | |
| | Off | | ▽ | ▽ | ▽ | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |

## *Connection with the mains*

Connect the device to the mains with the enclosed power supply cable.

**The occupation of the connection-cables is as follows:**

| Cable | Pin | International |
|---|---|---|
| Brown | Live | L |
| Blue | Neutral | N |
| Yellow/Green | Earth | ⏚ |

The earth has to be connected!

If the device will be directly connected with the local power supply network, a disconnection switch with a minimum opening of 3 mm at every pole has to be included in the permanent electrical installation.
The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with the IEC-standards. The electric installation must be equipped with a Residual Current Device (RCD) with a maximum fault current of 30 mA.
Lighting effects must not be connected to dimming-packs.

# OPERATION

After you connected the effect to the mains, the TS-7B starts running. During the Reset, the motors are trimmed and the device is ready for use within approximately 20 seconds.

Turn the objective-lens for adjusting the focus in order to obtain a sharp projection.

## *Stand Alone operation*

In the Stand Alone mode, the TS-7B can be used without controller. You can do without a controller as the TS-7B features a built-in microphone, which provides automatic sound control.
Disconnect the TS-7B from the controller and set all DIP-switches to Off.

**Call up the internal program**
In order to call up the internal program, set DIP-switches No. 9 and 10 to On.

**Master/Slave-operation**
Connect the master and slave-devices as desribed above and set the DIP-switches accordingly.

**Please note:** If you wish to change from one operating mode into another, you have to unplug the projector from the mains and plug it again.

## *DMX-controlled operation*

You can control the projectors individually via your DMX-controller. Every DMX-channel has a different occupation with different features.

## *DMX-protocol*

### Control-channel 1 - Horizontal movement (Pan) (within 180°)

Push slider up in order to move the mirror horizontally (PAN).
Gradual mirror adjustment from one end of the slider to the other (0-255, 128-center).
The mirror can be stopped at any position you wish.

### Control-channel 2 - Vertical movement (Tilt) (within 90°)

Push slider up in order to move the mirror vertically (TILT).
Gradual mirror adjustment from one end of the slider to the other (0-255, 128-center).
The mirror can be stopped at any position you wish.

### Control-channel 3 - Gobo-wheel

| Decimal | | Hexad. | | Percentage | | S/F | Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 00 | 11 | 0% | 7% | S | Open |
| 18 | 35 | 12 | 23 | 7% | 14% | S | Gobo 1 |
| 36 | 53 | 24 | 35 | 14% | 21% | S | Gobo 2 |
| 54 | 71 | 36 | 47 | 21% | 28% | S | Gobo 3 |
| 72 | 89 | 48 | 59 | 28% | 35% | S | Gobo 4 |
| 90 | 107 | 5A | 6B | 35% | 42% | S | Gobo 5 |
| 108 | 125 | 6C | 7D | 42% | 49% | S | Gobo 6 |
| 126 | 143 | 7E | 8F | 49% | 56% | S | Gobo 7 |
| 144 | 161 | 90 | A1 | 56% | 63% | S | Gobo 8 |
| 162 | 179 | A2 | B3 | 64% | 70% | S | Gobo 9 |
| 180 | 197 | B4 | C5 | 71% | 77% | S | Gobo 10 |
| 198 | 215 | C6 | D7 | 78% | 84% | S | Gobo 11 |
| 216 | 233 | D8 | E9 | 85% | 91% | S | Gobo 12 |
| 234 | 251 | EA | FB | 92% | 98% | S | Gobo 13 |
| 252 | 255 | FC | FF | 99% | 100% | S | Gobo 14 |

### Control-channel 4 - Colour-wheel

Linear colour change following the movement of the slider.

| Decimal | | Hexad. | | Percentage | | S/F | Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 00 | 11 | 0% | 7% | S | Open / white |
| 18 | 35 | 12 | 23 | 7% | 14% | S | Yellow |
| 36 | 53 | 24 | 35 | 14% | 21% | S | Pink |
| 54 | 71 | 36 | 47 | 21% | 28% | S | Green |
| 72 | 89 | 48 | 59 | 28% | 35% | S | Dark orange |
| 90 | 107 | 5A | 6B | 35% | 42% | S | Magenta |
| 108 | 125 | 6C | 7D | 42% | 49% | S | Light green |
| 126 | 143 | 7E | 8F | 49% | 56% | S | Blue |
| 144 | 161 | 90 | A1 | 56% | 63% | S | Red |
| 162 | 179 | A2 | B3 | 64% | 70% | S | Dark pink |
| 180 | 197 | B4 | C5 | 71% | 77% | S | Light orange |
| 198 | 215 | C6 | D7 | 78% | 84% | S | Orange |
| 216 | 233 | D8 | E9 | 85% | 91% | S | Turquoise |
| 234 | 251 | EA | FB | 92% | 98% | S | Blue/yellow |
| 252 | 255 | FC | FF | 99% | 100% | S | Green/red |

### Control-channel 5 - Shutter, strobe

| Decimal | | Hexad. | | Percentage | | S/F | Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 00 | 0E | 0% | 5% | S | Shutter closed |
| 15 | 29 | 0F | 1D | 6% | 11% | S | No function (shutter open) |
| 30 | 250 | 1E | FA | 12% | 98% | F | Strobe-effect with increasing speed (max. 7 flashes/sec.) |
| 251 | 255 | FB | FF | 98% | 100% | S | No function (shutter open) |

**Control-channel 6 - Dimmer intensity**

| Decimal | | Hexad. | | Percentage | | S/F | Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 255 | 00 | FF | 0% | 100% | F | Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 % |

# CLEANING AND MAINTENANCE

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are inspected by an expert after every four years in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are inspected by a skilled person once a year.

The following points have to be considered during the inspection:
1) All screws used for installing the devices or parts of the device have to be tighly connected and must not be corroded.
2) There must not be any deformations on housings, fixations and installation spots (ceiling, suspension, trussing).
3) The electric power supply cables must not show any damages, material fatigue (e.g. porous cables) or sediments. Further instructions depending on the installation spot and usage have to be adhered by a skilled installer and any safety problems have to be removed.

**DANGER TO LIFE!**
**Disconnect from mains before starting maintenance operation!**

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a moist, lint-free cloth. Never use alcohol or solvents!

The interior of the device should be cleaned at least annually using a vacuum-cleaner or an air-jet.

There are no serviceable parts inside the device except for the lamp and the fuse. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

Please refer to the instructions under "Installing/Replacing the lamps".

## *Replacing the fuse*

If the fine-wire fuse of the device fuses, only replace the fuse by a fuse of same type and rating.

**Before replacing the fuse, unplug mains lead.**

**Procedure:**

**Step 1:** Open the fuseholder on the rearpanel with a fitting screwdriver.
**Step 2:** Remove the old fuse from the fuseholder.
**Step 3:** Install the new fuse in the fuseholder.
**Step 4:** Replace the fuseholder in the housing.

Should you need any spare parts, please use genuine parts.

If the power supply cable of this device becomes damaged, it has to be replaced by authorized dealers only in order to avoid hazards.

Should you have further questions, please contact your dealer.

# TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Power supply: | 230 V AC, 50 Hz ~ |
| Power consumption: | 250 W |
| DMX-control-channels: | 6 |
| DMX-512-connection: | 3-pin XLR |
| Sound-control: | via built-in microphone |
| Flash-rate: | 1-7 Hz |
| Number of colours: | 14 dichroic + white |
| Number of gobos: | 14 gobos and open |
| PAN-movement: | within 180° |
| TILT-movement: | within 90° |
| Dimensions (LxWxH): | 555 x 270 x 285 mm |
| Weight: | 8 kg |
| Maximum ambient temperature $t_a$: | 45° C |
| Maximum housing temperature $t_B$ (steady state): | 70° C |
| Min.distance from flammable surfaces: | 0.5 m |
| Min.distance to lighted object: | 0.5 m |
| Fuse: | F 2,5 A, 250 V |
| **Accessory:** | |
| GE ELC 24V/250W GX-5.3 50h w. 50mm refl. | No. 88264000 |
| OMNILUX ELC 24V/250W GX-5.3 50h 50mm refl | No. 88264005 |
| OSRAM ELC 64653HLX A1/259 24V/250W GX-5.3 | No. 88264010 |
| PHILIPS ELC 24V/250W GX-5.3 50h 50mm refl | No. 88264015 |
| GE ELC 24V/250W GX-5,3 500h 50mm Refl. | No. 88264100 |
| OMNILUX ELC 24V/250W GX-5.3 500h 50mm ref | No. 88264105 |
| PHILIPS ELC 24V/250W GX-5.3 500h 50mm ref | No. 88264115 |
| PHILIPS ELC 24V/250W GX-5.3 1000h | No. 88264215 |
| EUROLITE DMX Operator 192 Kanal | No. 70064520 |
| EUROLITE DMX Scan Control 192 Kanal | No. 70064525 |
| Wizard-512 USB DMX-Software + Interface | No. 51860102 |
| Wizard-1024 USB DMX-Software + Interface | No. 51860110 |
| FUTURELIGHT DES-3 DMX-terminator 3-pin | No. 51834001 |

**Please note: Every information is subject to change without prior notice. 13.12.2005 ©**

eurolite® GERMANY

Français

# *MODE D'EMPLOI*

# TS-7B Scanner

**ATTENTION!**
**Protéger de l'humidité.**
**Débrancher avant d'ouvrier le boîtier!**

**Pour votre propre sécurité, veuillez lire ce mode d'emploi avec attention avant la première mise en service.**

Toute personne ayant à faire avec le montage, la mise en marche, le maniement et l'entretien de cet appareil doit
- être suffisamment qualifiée
- suivre strictement les instructions de service suivantes
- considérer ce mode d'emploi comme faisant partie de l'appareil
- conserver le mode d'emploi pendant la durée de vie de l'article
- transmettre le mode d'emploi à un éventuel acheteur ou utilisateur de l'appareil
- télécharger la version ultérieure du mode d'emploi d'Internet

## INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi un EUROLITE TS-7B. Vous êtes en possession d'un effet lumineux puissant aux possibilités multiples.

Sortez le TS-7B de son emballage.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

**ATTENTION!**
**Soyez prudent, lors de manipulations électriques avec une tension dangereuse vous êtes soumis à des risques d'électrocution!**

Cet appareil a quitté les ateliers dans un état irréprochable. Pour assurer un bon fonctionnement, sans danger, l'utilisateur doit suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.

**Attention:**
Tout dommage occasionné par la non observation des instructions de montage ou d'utilisation n'est pas couvert par la garantie.

L'appareil ne doit pas être mis en service lorsqu'il à été transporté d'un endroit froid à un endroit chaud. Il se forme de la condensation qui pourrait endommager l'appareil. Laissez celui-ci atteindre la température ambiante avant de le mettre en service.

Avant tout, assurez-vous que l'appareil n'a pas subi de dommages lors de son transport. Si l'appareil ou le câble d'alimentation est endommagé, ne jamais mettre l'appareil en service. Contactez immédiatement votre revendeur.

La construction de l'appareil correspond à la classe de protection I. La fiche secteur doit être connectée uniquement à une prise secteur à contact de protection. La tension et la fréquence doivent correspondre exactement à la plaque signalétique de l'appareil. Des tensions inappropriées et des prises secteur inappropriées peuvent mener à la destruction de l'appareil et à des électrocutions mortelles.

Toujours connecter la fiche secteur en dernier. Il faut inserer la fiche secteur de maniére non-violente. Faites attention à une position bien fixée de la fiche secteur.

Ne laissez pas entrer le câble secteur en contact avec d'autres câbles! Soyez prudent lors du travail avec des câbles secteur et des alimentations secteur. Ne touchez jamais ces parties avec des mains mouillées! Des mains mouillées peuvent avoir des électrocutions mortelles comme conséquence.

Ne pas modifier, plier, charger de manière mécanique, charger de pression, tirer, chauffer et ne pas positionner des câbles secteur à proximité de sources de chaleur ou de froid. En cas de non-respect des dommages du câble secteur, des feus ou des électrutions mortelles peuvent en résulter.

L'insertion de câble ou l'accouplement à l'appareil ne doit pas être chargé par tension. Il faut toujours avoir une longeur de câble vers l'appareil, sinon le câble peut être endommagé, ce qui peut mener à des électrocutions mortelles.

Prenez garde de ne pas coincer ou abimer le câble d'alimentation. Contrôler l'appareil et les câbles d'alimentation régulièrement.

En cas d'utilisation de rallonges il faut assurer que la section du fil est admissible pour l'alimentation en courant nécessaire pour l'appareil. Toutes les indications d'avertissement pour le câble secteur sont aussi valables pour des rallonges éventuellement utilisées.

Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Pour ce faire, utilisez les surfaces de maintien sur la fiche; ne tirez jamais le câble secteur! Sinon, le câble et la fiche peuvent être endommagées, ce qui peut mener à des électrocutions mortelles. Si la fiche ou l'interrupteur de l'appareil ne sont pas accessibles, par exemple parce qu'ils sont enfermés par d'autres pièces, il faut procéder à une disjonction de tous les pôles du côté secteur.

Si la fiche secteur ou l'appareil sont couverts de poussière, il faut le mettre hors service, il faut interrompre le circuit sur tous les pôles, et nettoyer l'appareil avec un chiffon sec. La poussière peut réduire l'isolation, ce qui peut mener à des électrocutions mortelles. Des encrassements plus importants dans l'appareil et sur l'extérieur de l'appareil ne devraient être enlevés que par un technicien compétent.

Dans aucun cas des liquides de tout genre doivent pénétrer dans des fiches secteur, des connecteurs ou dans des ouvertures d'appareil ou dans des fentes d'appareil. S'il y a un soupçon sur le fait que même une quantité minime de liquide aurait pénétré dans l'appareil, il faut immédiatement séparer l'appareil du secteur avec tous les pôles. C'est valable aussi, si l'appareil a été exposé à une humidité de l'air élvée. Même si l'appareil apparemment fonctionne toujours, il oit être examiné par un technicien compétent, si par la pénétration de liquide des isolations ont été éventuellement endommagées. Des isolations réduites peuvent causer des électrocutions mortelles.

Des objets étranges ne doivent pas entrer dans l'appareil. C'est valable particulièrement pour des pièces métalliques. Au cas où même des pièces métalliques les plus petites comme des agrafes et trombones ou des éclats métalliques devraient entrer dans l'appareil, il faut immédiatement mettre l'appareil hors service et le séparer du secteur avec tous les pôles (tirer la fiche secteur). Des dysfonctionnements et court-circuits peuvent avoir des blessures mortelles comme conséquence.

Lors de la première mise en service, il peut y avoir une émission de fumée et d'odeurs. Ceci n'est pas dû à un défaut de l'appareil.

**Attention:** L’appareil produit des températures excessives!

Evitez de faire des effets "flash" avec cet appareil en l'allumant et l'éteignant continuellement. Cela réduit considérablement la durée de vie des ampoules.

**RISQUE DE MAL!**

**Ne jamais regarder directement à la source de lumière, parce que des personnes sensibles peuvent subir une attaque épileptique (surtout valable pour des épileptiques)!**

Tenir les enfants et les novices éloignés de l'appareil.

Ne jamais faire marcher sans surveillance.

## EMPLOI SELON LES PRESCRIPTIONS

Cet appareil est un effet lumineux pour créer des effets décoratifs. Cet appareil doit seulement être connecté avec une tension alternative de 230 V, 50 Hz et a été conçu pour un usage dans des locaux clos.

Cet appareil est prévu pour des utilisations professionnelles, p. ex. sur scènes, en discothèques, théâtres etc.

Les effets lumineux ne sont pas conçus pour un usage continu. Accordez leur une pause de temps à autre, cela prolongera leur durée de vie.

Eviter les secousses et l'emploi de force lors de l'installation ou l'utilisation de l'appareil.

Quand vous choisissez le place d'installation, évitez toutefois les endroits humides, poussiéreux ou trop chauds. Assurez-vous que les câbles ne traînent pas au sol. Il en va de votre propre sécurité et de celle d'autrui.

L'appareil ne doit pas être utilisé ou stocké dans un environnement humide, dans lequel on doit s'attendre à des projections d'eau, de la pluie, de l'humidité ou du brouillard. L'humidité ou une humidité de l'air très élevée peut réduire l'isolation et mener à des électrocutions mortelles. Lors de l'utilisation de machines à fumée il faut faire attention à ce que l'appareil ne soit jamais exposé directement au jet de fumée et qu'il soit mis en service au moins à 0,5 m de distance d'une machine de fumée. L'espace doit être saturé de fumée seulement aussi fort de sorte qu'il a ait encore une bonne vue d'au moins 10 m.

Il faut que la température ambiante soit comprise entre -5° C et +45° C. Ne pas exposer l'appareil directement aux rayons solaires (lors d'un transport dans un véhicule fermé par exemple).

Lorsqu'une température ambiante estde +45° C l'humidité relative atmosphérique ne doit pas dépasser 50 %.

Cet appareil ne peut être mis en service qu'à une altitude entre -20 et 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

N'utilisez pas l'appareil pendant un orage, puisqu'un survoltage pourrait détruire l'appareil. Lors d'un orage, séparez l'appareil du secteur avec tous les pôles (tirer la fiche secteur).

Le symbole

indique la distance minimale des objets illuminés. Ne jamais prenez une distance en-dessous de 0,5 mètres entre la sortie de lumière et la surface à illuminer!

Cet appareil a seulement été conçu pour une installation grâce à la lyre de montage. Afin d'assurer une ventilation optimale, il est nécéssaire de laisser un espace d'au moins 50 cm autour de l'appareil.

L'appareil ne doit jamais toucher des objets ou surfaces dans l'ambiance.

Lors de l'installation du projecteur, au démontage du projecteur et pendant l'exécution des travaux de service faites attention à ce que la zone en-dessous du lieu d'installation soit bouclée.

Il faut toujours fixer le projecteur avec une élingue de sécurité appropriée.
La température maximale ambiante $t_a$ = 45° C ne doit pas être dépassée.

N'utilisez l'appareil qu'après avoir pris connaissance de ses fonctions et possibilités. Ne laissez pas des personnes incompétentes utiliser cet appareil. La plupart des pannes survenant sur cet appareil sont dues à une utilisation inappropriée par des personnes incompétentes.

Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits de nettoyage trop puissants ou abrasifs. Utilisez un chiffon doux, humide.

Si vous deviez transporter l'appareil, utilisez l'emballage d'origine pour éviter tout dommage.

Notez que pour des raisons de sécurité, il est interdit d'entreprendre toute modification sur l'appareil.

Il est interdit de retirer le code barre de l'appareil. Ceci annulerait toute garantie.

Si l'appareil est utilisé autrement que décrit dans ce mode d'emploi, ceci peut causer des dommages au produit et la garantie cesse alors. Par ailleurs, chaque autre utilisation est liée à des dangers, comme par ex. court circuit, incendie, électrocution, explosion de lampe, chute etc.

# DESCRIPTION DE L'APPAREIL

## *Features*

**Scanner à prix réduit**

• Maniement par DMX ou stand alone avec fonction "Master/Slave"
• Roue de couleurs avec 12 filtres de couleurs dichroïques, 2 filtres bicouleurs et blanc
• Roue de gobos avec 14 gobos et ouvert
• Foyer manuel
• Dimmeur eléctronique
• Effet stroboscopique à vitesse variable (1 à 7 flashs par seconde)
• Contrôle DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard en vente
• Occupe 6 canaux de contrôle DMX
• Contrôlé par le son grâce au microphone intégré
• Contrôleur approprié d'EUROLITE: DMX Operator

## *Aperçue des parties*




**(1)** Lyre de fixation
**(2)** Vis de la lyre
**(3)** Miroir
**(4)** Objectif/Foyer
**(5)** Boîtier
**(6)** Vis de boîtier
**(7)** Grille d'aération
**(8)** Ventilateur




**(9)** Porte-fusible
**(10)** Alimentation
**(11)** Interrupteurs DIP
**(12)** Microphone
**(13)** DEL de contrôle
**(14)** Entrée DMX
**(15)** Sortie DMX

# INSTALLATION

## *Installer/Remplacer la lampe*

**DANGER DE MORT!**
**Toujours mettre hors tension avant de mettre en place l'ampoule!**
**Débrancher avant toute manipulation!**

La lampe ne peut être changée que si les vêtements de protection apropriés sont utiliés (lunettes de protection, gants de protection, casque de protection avec visière, tablier de cuir).

**ATTENTION!**
**La lampe doit être remplacée lorsqu'elle a été endommagée ou déformée par la chaleur!**

La durée de vie indiquée par le fabriquant ne doit jamais être dépassée. C'est pour cette raison que vous devez notez avec précaution les heures de fonctionnement de la lampe ou controller le compteur d'heures régulièrement (quand disponible) et remplacer la lampe à temps.

La lampe usée est à conserver dans un récipiant de protection et à manipuler avec précaution.
La lampe utilisée a une température moyenne de 600° C.

**Avant le remplacement de l'ampoule, toujours laisser refroidir (env. 10 minutes) celle-ci et débrancher l'appareil.**

Ne jamais manipuler l'ampoule directement avec les doigts. Veuillez respecter les instructions du fabricant.

Ne pas utiliser des ampoules d'une puissance supérieure, la température dègagée par celles-ci étant trop haute pour cet appareil. En cas de non respect de cette consigne, la garantie n'est plus valable.

**Procédure:**

**Pas 1:** Dévissez les vis du boîtier.
**Pas 2:** Retirez le couvercle.
**Pas 3:** Quand vous remplacez une lampe, retirez la lampe defféctueuse avant.
**Pas 4:** Insérez la nouveau lampe 24 V/250 W GX-5,3 dans la douille de lampe.
**Pas 5:** Replaçez le couvercle sur le boîtier et vissez les vis.

**Ne jamais mettre l'appareil sous tension sans avoir refermé le couvercle.**

## *Montage par dessus de la tête*

**DANGER DE MORT!**
**Quand installer l'appareil, il faut considerer les instructions de EN 60598-2-17 et des normes nationales réspectives! L'installation est à faire effectuer par un installateur agrée!**

Les dispositifs de suspension doivent être construits et concus de telle manière qu'ils puissent supporter sa charge utile de 10 fois pour 1 heure sans déformation permanente nuisible.

L’installation doit toujours être effectuée avec une deuxième suspension indépendante, par ex. un filet de sécurité approprié. Cette deuxième suspension doit être concue et installée de telle manière qu’en cas de défaut de la suspension principale aucune partie de l’installation ne puisse tomber.

Pendant le montage, l’adaptation et le démontage, la présence inutile dans le secteur de surfaces de mouvement, sur des ponts d’illumination, sous des places de travail surélevées ainsi que près d’autres aires de danger est interdite.

L’entrepreneur doit s'assurer que la sécurité technique et la sécurité des machines, des installations soient examinées par des experts avant de mettre l'installation en service ou avant de mettre en service autre fois après des changements essentiels.

L’entrepreneur doit s'assurer que la sécurité technique et la sécurité des machines, des installations soient examinées au moins tous les quatre ans par un expert au cadre de l’épreuve de réception.

L’entrepreneur doit s'assurer que la sécurité technique et la sécurité des machines, des installations soient examinées au moins une fois par an par une personne compétente.

Les installations techniques dans l'esprit de ces instructions sont toutes les installations techniques et matériels utilisés pour rendre operatifs les endroits ou se ont lieu des spectacles et autre manifestations scéniques.

**Procédure:**
Dans le cas idéal, l'appareil devrait être installé en dehors du secteur de présence de personnes.

IMPORTANT! LE MONTAGE PAR DESSUS DE LA TETE EXIGE UN HAUT NIVEAU D‘EXPERIENCE. Ceci comprend (mais n’est pas limitée seulement) des calculs pour la définition de la capacité de charge, le matériel d’installation utilisé et des inspections de sécurité régulières du matériel utilisé et du l'appareil. N’essayez jamais de procéder à une installation vous-même, si vous ne disposez pas d’une telle qualification, mais demandez à un installateur professionnel. Des installations incorrectes peuvent causer des blessures et/ou l’endommagement de propriété.

Il faut installer l'appareil hors de portée du public.

Si l'appareil doit être décroché du plafond ou de poutres élevées, il faut toujours utiliser des systèmes de traverses pour les travaux. Ne jamais installer l'appareil de manière qu’il puisse osciller librement dans l‘espace.

**Attention:** En tombant, les appareils en montage par dessus peuvent causer des blessures considérables! En cas de doutes concernant la sécurité d’une forme d’installation possible, NE PAS installer l'appareil!

Rassurez-vous avant le montage que la surface de montage peut supporter au moins dix fois la charge ponctuelle du poids propre de l'appareil.

**DANGER D’INCENDIE!**
**Assurez-vous lors du montage qu'il n'y ait pas de matériau facilement inflammable en contact avec le boîtier (distance minimale 0,5 m)!**

Fixez l'appareil via un crochet approprié à votre système de traverse.

Toujours assurez l'appareil avec une élingue de sécurité, qui est dimensionnée au moins pour 12 fois le poids de l'appareil. Vous devez seulement utiliser une élingue de sécurité avec maillons de connection filetés. Accrochez l'élingue de sécurité dans la lyre de fixation et le trussing ou un point de fixation stable. Accrochez le fin au maillon de connection fileté et serrez bien la vis de sécurité.

La distance de chute maximale est de 20 cm.

Une élingue de sécurité déjà utilisée ou défectueuse ne doit jamais etre réutilisée.

Ajustez l'angle d'inclinaison grâce à la lyre de fixation et vissez bien les vis de fixation.

**DANGER DE MORT!**
**Avant la première mise en marche, l'installation doit être contrôlé par un organisme agrée!**

## *Opération Master/Slave*

L'operation master/slave permet de synchroniser plusieurs appareils etant contrôlés par l'appareil master. Au dos de l'appareil, vous pouvez trouver une douille XLR (DMX Out) et une prise XLR (DMX In) pour connecter plusieurs appareils.

Sélectez l'appareil à contrôler les effets lumineux. Cet appareil travail comme appareil master et contrôle tous les autres appareils slave connectés à l'appareil master via un câble microphone. Connectez la douille DMX OUT avec la prise DMX IN du prochaine appareil.

Codez l'interrupteur DIP no. 10 à On pour définer l'appareil master. Codez l'interrupteur DIP no. 1 à On pour définer les appareils slave.

**Occupation des interrupteurs DIP:**

| Projector 1<br>MASTER | Projector 2<br>Slave | Projector 3<br>Slave | Projector 4<br>Slave |
|---|---|---|---|

## *Connexions au contrôleur DMX-512 / raccord projecteur - projecteur*




**Faites attention que les câbles n'ont pas de contact entre eux.
Il se peut autrement que les appareil ne
fonctionneront pas correctement.**

**Ne pas oublier que l'adresse initiale dépend du contrôleur utilisé.
Il est indispensable de consulter le mode d'emploi du contrôleur utilisé**

Le raccord entre le contrôleur et le projecteur ainsi qu'entre les projecteurs doit être effectué avec un câble gainé bipolare. Raccord XLR 3 pôles.

**Occupation de la connection XLR:**

**Sortie DMX**

**Douille XLR encastrable:**




**Entrée DMX**

**Fiche XLR encastrable:**




Quand vous utilitsez un contrôleur avec cette occupation, vous pouvez directement connecter la sortie DMX du contrôleur avec l'entrée DMX du premier appareil de la chaîne DMX. Quand vous voulez connecter des contrôleurs DMX avec des sorties DMX différentes, il est nécéssaire d'utiliser des câbles d'adaptation.

**Connecter une chaîne DMX serielle:**
Connectez la sortie DMX du premièr appareil de la chaîne avec l'entrée DMX de l'appareil prochaine. Toujours connectez une sortie avec une entrée de l'appareil prochaine jusqu'à tous appareil soient connectés.

**Attention:** Au projecteur ulterieur, le câble DMX doit être obturé par une résistance de termination. Braser une résistance de 120 Ω sur la prise XLR entre Data (-) et Data (+) et l'attacher dans la sortie DMX du projecteur ultérieur.

## *Codage du projecteur*

Chaque projecteur occupe 6 canals de contrôle. Pour que les signals de commande s'adressent correctement à chaque projecteur, les projecteurs doivent être codés. Le codage doit être effectué séparément à chaque projecteur: régler les minirupteurs selon le relévé ci-contre.
L'adresse initiale est le premier canal à partir le projecteur répond au contrôleur DMX.
Assurez-vous qu'il n' y ait pas de canaux entrelacés pour assurer un contrôle correct et indépendant d'autres appareils DMX. Lorsque deux ou plus projecteurs TS-7B sont codés à la même adresse initiale, ils fonctionneront synchronement.

Occupation des interrupteurs DIP:

| Ajuster l'adresse initiale DMX: | Interrupteur DIP no. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de l'appareil & canaux | Adresse initiale DMX | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| Appareil 1 - canaux 1-6 | On | ▲ | | | | | | | | |
| | Off | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Appareil 2 - canaux 7-12 | On | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| | Off | | | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Appareil 3 - canaux 13-18 | On | ▲ | | ▲ | ▲ | | | | | |
| | Off | | ▽ | | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Appareil 4 - canaux 19-24 | On | ▲ | ▲ | | | ▲ | | | | |
| | Off | | | ▽ | ▽ | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Appareil 5 - canaux 27-30 | On | ▲ | | | ▲ | ▲ | | | | |
| | Off | | ▽ | ▽ | ▽ | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |

## *Alimentation*

Branchez l'appareil avec le câble d'alimentation inclus.

**L'occupation des câbles de connection est:**

| Câble | Pin | International |
|---|---|---|
| Brun | Phase | L |
| Bleu | Neutre | N |
| Jaune/Vert | Terre | ⏚ |

La terre doit être connecteé!

Quand vous connectez l'appareil directement au secteur local, vous deviez installer un interrupteur du secteur avec une aperture de 3 mm au minimum sur chaque pôle.

Cet appareil doit seulement être connecté avec une installation électrique correspondant aux régulations IEC. L'installation doit être equippée avec un disjoncteur à courant de défaut (RCD) avec un courant différentiel résiduel de 30 mA.

Ne jamais connecter des effets lumineux à un "dimmer pack".

# MANIEMENT

Le TS-7B commençera à fonctionner dès que vous le brancherez au secteur. Durant le Reset (réinitialisation), les moteurs s'ajusteront automatiquement et l'appareil sera prêt à fonctionner après environ 20 secondes.

Ajuster le foyer en tourner l'objective pour obtenir une projection claire.

## *Opération Stand Alone*

En mode Stand Alone, vous pouvez utiliser le TS-7B sans contrôleur. Le mouvement de rayons est contrôlé par le microphone integré, donc on n'a pas besoin de contrôleur.

Débranchez le TS-7B du contrôleur et codez tous les interrupteurs DIP à Off.

**Appeler le programme integré**
Codez les interrupteurs DIP no. 9 et 10 à On pour appeler le programme integré.

**Opération Master/Slave**
Connectez les appareils master et slave comme décrit ci-dessus et codez les interrupteurs DIP.

## *Contrôle par DMX*

Vous pouvez contrôler les projecteurs individuels grâce à votre contrôleurs DMX. Chaque canal DMX a une ocupation différente avec des caractéristiques différentes.

## *Protocôle DMX*

### Canal de contrôle 1 - Mouvement horizontal (Pan) (dans un angle de 180°)

Les mouvements horizontaux du miroir (PAN) sont contrôles par le régulateur.
Ajuster le miroir peu à peu en poussant lentement le régulateur (0-255, 128-center).
Vous pouvez arrêter le miroir à la position désirée.

### Canal de contrôle 2 - Mouvement vertical (Tilt) (dans un angle de 90°)

Les mouvements verticaux du miroir (TILT) sont contrôles par le régulateur.
Ajuster le miroir peu à peu en poussant lentement le régulateur (0-255, 128-center).
Vous pouvez arrêter le miroir à la position désirée.

### Canal de contrôle 3 - Roue de gobos

| Decimal | | Hexad. | | Percentage | | S/F | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 00 | 11 | 0% | 7% | S | Ouvert |
| 18 | 35 | 12 | 23 | 7% | 14% | S | Gobo 1 |
| 36 | 53 | 24 | 35 | 14% | 21% | S | Gobo 2 |
| 54 | 71 | 36 | 47 | 21% | 28% | S | Gobo 3 |
| 72 | 89 | 48 | 59 | 28% | 35% | S | Gobo 4 |
| 90 | 107 | 5A | 6B | 35% | 42% | S | Gobo 5 |
| 108 | 125 | 6C | 7D | 42% | 49% | S | Gobo 6 |
| 126 | 143 | 7E | 8F | 49% | 56% | S | Gobo 7 |
| 144 | 161 | 90 | A1 | 56% | 63% | S | Gobo 8 |
| 162 | 179 | A2 | B3 | 64% | 70% | S | Gobo 9 |
| 180 | 197 | B4 | C5 | 71% | 77% | S | Gobo 10 |
| 198 | 215 | C6 | D7 | 78% | 84% | S | Gobo 11 |
| 216 | 233 | D8 | E9 | 85% | 91% | S | Gobo 12 |
| 234 | 251 | EA | FB | 92% | 98% | S | Gobo 13 |
| 252 | 255 | FC | FF | 99% | 100% | S | Gobo 14 |

### Canal de contrôle 4 - Roue de couleurs

Changement linéaire des couleurs selon le mouvement du régulateur.

| Decimal | | Hexad. | | Percentage | | S/F | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 00 | 11 | 0% | 7% | S | Ouvert/blanc |
| 18 | 35 | 12 | 23 | 7% | 14% | S | Jaune |
| 36 | 53 | 24 | 35 | 14% | 21% | S | Rose |
| 54 | 71 | 36 | 47 | 21% | 28% | S | Vert |
| 72 | 89 | 48 | 59 | 28% | 35% | S | Orange foncé |
| 90 | 107 | 5A | 6B | 35% | 42% | S | Magenta |
| 108 | 125 | 6C | 7D | 42% | 49% | S | Vert clair |
| 126 | 143 | 7E | 8F | 49% | 56% | S | Bleu |
| 144 | 161 | 90 | A1 | 56% | 63% | S | Rouge |
| 162 | 179 | A2 | B3 | 64% | 70% | S | Pink |
| 180 | 197 | B4 | C5 | 71% | 77% | S | Orange clair |
| 198 | 215 | C6 | D7 | 78% | 84% | S | Orange |
| 216 | 233 | D8 | E9 | 85% | 91% | S | Turquoise |
| 234 | 251 | EA | FB | 92% | 98% | S | Bleu/Jaune |
| 252 | 255 | FC | FF | 99% | 100% | S | Vert/rouge |

### Canal de contrôle 5 - Shutter, Strobe

| Decimal | | Hexad. | | Percentage | | S/F | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 00 | 0E | 0% | 5% | S | Shutter fermé |
| 15 | 29 | 0F | 1D | 6% | 11% | S | Pas de fonction (Shutter ouvert) |
| 30 | 250 | 1E | FA | 12% | 98% | F | Effet stroboscopique à vitesse croissante (max. 7 flash par seconde) |
| 251 | 255 | FB | FF | 98% | 100% | S | Pas de fonction (Shutter ouvert) |

### Canal de contrôle 6 - Inténsité dimmeur

| Decimal | | Hexad. | | Percentage | | S/F | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 255 | 00 | FF | 0% | 100% | F | Ajustement continue de l'inténsité du dimmeur de 0 à 100 % |

# NETTOYAGE ET MAINTENANCE

L’entrepreneur doit assurer à ce que les installations concernant la sécurité technique et la sécurité des machines soient examinés au moins tous les quatre ans par un expert au cadre de l’épreuve de réception.

L’entrepreneur doit assurer à ce que les installations concernant la sécurité technique et la sécurité des machines soient examinés au moins une fois par an par une personne compétente.

Entre autres, il faut respecter particulièrement les points suivants:

1) Tous les vis avec lesquelles l’appareils ou des parties de l’appareil sont montés, doivent être fixément serrées et ne doivent pas être corrodées.
2) Au boîtier, aux fixations et au lieu de montage (plafond, fixations pour une installation sur un niveau moins élevé, Traverse) aucune déformation doit être visible.
3) Les lignes de raccord électriques ne doivent pas avoir aucun endommagement, viellissement de matériel (par ex. des lignes poreux) ou des dépôts. D’autres régulations adaptées au lieu d’utilisation respectif et à l’utilisation, seront respectées par l’installateur compétent et des défauts de sécurité seront éliminés.

**DANGER DE MORT!**

**Toujours débrancher avant de proceder à l'entretien!**

L'appareil doit être nettoyé régulièrement de contaminations comme de la poussière etc. Pour le nettoyage, utilisez un torchon non pelucheux humide. Ne pas utiliser un aucun cas de l’alcool ou des détergents pour le nettoyage.

Nettoyer l’intérieur du projecteur au moins une fois par an avec un aspirateur ou une lame d’air.

L'intérieur de l'appareil ne contient pas de parts nécessitant un entretien sauf la lampe et le fusible. L'entretien et les réparations doivent être effectués uniquement par du personnel de service compétent!

Veuillez faire attention aux instructions sous "Installer/Remplacer la lampe".

## *Remplacer le fusible*

Toujours remplacer un fusible par un autre de modèle identique.

**Avant le remplacement du fusible débrancher l'appareil.**

**Procédure:**

**Pas 1:** Ouvriez le porte-fusible au dos de l'appareil avec un tournevis et le retirer du boîtier.
**Pas 2:** Retirez le fusible défectueux du porte-fusible.
**Pas 3:** Installez le nouveau fusible au porte-fusible.
**Pas 4:** Remettez le porte-fusible dans le boîtier et vissez-le.

Si des pièces de rechange sont nécéssaires, toujours utiliser des pièces d'origine.

Quand le câble secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un installateur agrée pour éviter des dangers.

Pour tout renseignement complémentaire, votre revendeur se tient à votre entière disposition.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Alimentation: | 230 V AC, 50 Hz ~ |
| Puissance de rendement: | 250 W |
| Canaux de contrôle DMX: | 6 |
| Connexion DMX-512: | XLR 3-pôles |
| Fréquence des flash: | 1-7 Hz |
| Nombre de couleurs: | 14 dichroïques + blanc |
| Nombre de gobos: | 14 gobos et ouvert |
| Mouvement PAN: | dans un angle de 180° |
| Mouvement TILT: | dans un angle de 90° |
| Dimensions (LxlxH): | 555 x 270 x 285 mm |
| Poids: | 8 kg |
| Maximale température ambiante $t_a$: | 45° C |
| Maximale température du boîtier (à l'équilibre) $t_B$: | 70° C |
| Distance minimum au surface enflammables: | 0,5 m |
| Distance minimum au object illuminé: | 0,5 m |
| Fusible: | F 2,5 A, 250 V |
| **Accessoires:** | |
| GE ELC 24V/250W GX-5.3 50h av. réfl. 50mm | N° d'art. 88264000 |
| OMNILUX ELC 24V/250W GX-5.3 50h 50mm réfl | N° d'art. 88264005 |
| OSRAM ELC 64653HLX A1/259 24V/250W GX-5,3 | N° d'art. 88264010 |
| PHILIPS ELC 24V/250W GX-5,3 50h réfl.50mm | N° d'art. 88264015 |
| GE ELC 24V/250W GX-5,3 500h 50mm Refl. | N° d'art. 88264100 |
| OMNILUX ELC 24V/250W GX-5.3 500h 50mm réf | N° d'art. 88264105 |
| PHILIPS ELC 24V/250W GX-5,3 500h réf.50mm | N° d'art. 88264115 |
| PHILIPS ELC 24V/250W GX-5,3 1000h | N° d'art. 88264215 |
| EUROLITE DMX Operator 192 canaux | N° d'art. 70064520 |
| EUROLITE DMX Scan Control 192 canaux | N° d'art. 70064525 |
| Wizard-512 USB DMX-Software + Interface | N° d'art. 51860102 |
| Wizard-1024 USB DMX-Software + Interface | N° d'art. 51860110 |
| FUTURELIGHT DES-3 Fiche termination 3pôle | N° d'art. 51834001 |

**Attention! Les donnés imprimée dans ce mode d'emploi sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 13.12.2005©**

eurolite® GERMANY

Español

# *MANUAL DEL USUARIO*

# eurolite®

# TS-7B Scanner

**¡PRECAUCIÓN!**
**¡Evite el contacto de este aparato con la lluvia y la humedad!**
**¡Desconectar de la corriente antes de abrir la caja!**

**POR SU PROPIA SEGURIDAD, POR FAVOR LEA ESTE MANUAL DEL USUARIO DETENIDAMENTE ANTES DE LA CONEXIÓN INICIAL!**

Toda persona implicada en la instalación, manejo y mantenimiento de este aparato tiene que
-estar cualificada
-seguir las instrucciones de este manual
-tratar el manual como parte del producto
-mantener el manual durante la vida del producto
-pasar el manual a cada sucesivo poseedor o usuario del producto
-descargar la última versión del manual del Internet

## INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido un EUROLITE TS-7B. Verá que ha adquirido un aparato potente y versátil.

Desembale su TS-7B.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**¡PRECAUCIÓN!**
**¡Tenga cuidado cuando opere con este aparato. Con un voltaje peligroso puede sufrir una peligrosa descarga eléctrica al tocar los cables!**

Este aparato ha salido de nuestro establecimiento en absolutas perfectas condiciones. Para mantener esta condición y asegurar un manejo seguro, es absolutamente necesario para el usuario seguir las instrucciones de seguridad y notas de advertencia escritas en este manual del usuario.

**Importante:**
*Los daños causados por no hacer caso de las instrucciones de este manual del usuario no están sujetos a garantía. El proveedor no aceptará responsabilidad por ningún defecto o problema resultante.*

Si el aparato ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura (p.e. tras el transporte), no lo enchufe inmediatamente. La condensación de agua producida podría dañar su aparato. Deje el aparato desconectado hasta que llegue a la temperatura ambiente.

Antes de la puesta en marcha inicial, por favor asegúrese de que no hay daños causados durante el transporte. Si el aparato u el cable están estropeado, consulte a su proveedor y no use el aparato.

Este aparato pertenece a la clase de protección I. El aparato sólo debe ser conectado con un enchufe de la clase I con voltaje y frecuencia indéntico como indicado en el aparato. Un voltaje u enchufe inapropiado puede destruir el aparato o causar un golpe electríco mortal.

Siempre conectar la clavija de alimentación al final. La clavija debe ser insertado sin fuerza. Asegúrese de que la clavija está firmemente conectado con el enchufe.

La boquilla del cable u el conector del aparato no debe ser cargado con tracción. Siempre debe haber una longura suficiente de cable al aparato. Otra vez, el cable puede ser estropeado que puede causar un golpe eléctrico mortal.

Preste atención que el cable de alimentación no esté aplastado o pueda estar atravesado por algún tipo de superficie afilada. Compruebe el estado del aparato y del cable regularmente.

Cuando Vd. utilice prolongaciones, asegúrese de que el sección de los conectores está suficiente pare el corriente del aparato. Todas las instrucciones del cable de alimentación deben ser respectadas.

Desconecte el aparato de la red cuando no vaya a ser utilizado y antes de limpiarlo. Maneje el cable únicamente por el enchufe. No desenchufe el aparato de la red tirando del cable de alimentación. Otra vez, el cable u la clavija puede ser estropeado que puede causar un golpe electríco mortal. Si enchufes o interruptores no son accesibles, el aparato debe ser desconectado de la red.

Desconecte el aparato de la red cuando hay polvo en la clavija u el aparato. Limpie el aparato con un paño suave y húmedo. Polvo puede reducir la insulación que puede causar un golpe electríco mortal. Poluciones mas graves deben ser removidos por un especialista.

Líquido de todas formas deben nunca entrar en enchufes, conectores u algunos orificios del aparato. Cuando supone que líquido puede haber entrado en el aparato, desenchufe el aparato inmediatamente. También cuando el aparato se ha encontrado en un ambiente muy humedo. El aparato debe ser controlado por un especialista si insulaciones están reducidos a causa del líquido. Insulaciones reducidos pueden causar un golpe eléctrico mortal.

Piezas de todas formas deben nunca entrar en el aparato - especialmente piezas de metal. Cuando supone que piezas de metal pueden haber entrado en el aparato, desenchufe el aparato inmediatamente. Malfunciones o cortocircuitos pueden causar un golpe eléctrico mortal.

Durante la puesta en marcha inicial puede aparecer olor o humo. Este es un proceso normal y no significa necesariamente que el aparato sea defectuoso.

**Atención:** ¡No toque la caja del aparato durante su operación (la caja se caliente)!

No haga efecto de flash con el aparato ya que ésto reduciría la vida de la lámpara.

**¡PELIGRO PARA LA SALUD!**

**¡No mirar directamente a la fuente de luz, las personas sensibles pueden recibir un shock epiléptico (especialmente dirigido a los epilépticos)!**

Manténgalo lejos del alcance de los niños y de personal no profesional.

Nunca operar el aparato sin observación.

# INSTRUCCIONES DE MANEJO

Este aparato es un efecto luminoso para crear efectos de decoración. El aparato sólo es permitido para una conexion con una tensión alternativa de 230 V, 50 Hz y ha sido diseñado para ser usado en interiores.

Este aparato ha sido diseñado para usos profesionales, por ejemplo en escenas, discotecas, teatros etc.

Efectos de luz no son diseñados para un uso permanente. Considere Vd. que pausas de operación aumentan la vida de su aparato.
No agite el aparato. Evite hacer excésiva fuerza durante la instalación y el manejo del aparato.

Cuando buscar el sitio de instalación, por favor asegúrese de que el aparato no está expuesto a calor extremo, humedad o polvo. No debe haber cables mal instalados o no fijados correctamente. ¡Se pone usted en peligro y pone en peligro a otros!

Nunca operar o almacenar el aparato en un ambiente con agua proyectada, lluvia, humedad o humo. Alta humedad puede reducir la insulación y causar un golpe eléctrico mortal. Cuando emplear máquinas de humo, el aparato debe ser instalado con una distancia mínima de 0,5 métros a la máquina de humo. La sala debe sólo estar saturado con humo que una visibilidad de 10 metros está garantizado.

La temperatura ambiente debe ser entre -5° C y +45° C. Mantenga el aparato alejado del sol directo (especialmente en el coche) y de fuentes de calor.

La humedad relativa no debe ser mas de 50 % en una temperatura ambiente de 45° C.

Este aparato sólo debe ser utilizado en una altura entre -20 y 2000 m arriba del mar.

Nunca operar el aparato en tormentas. Sobrevoltaje puede detruir el aparato. Siempre desconectar el aparato durante tormentas.

El símbolo indica la distancia por mínimo a objetos iluminados. La distancia entre la salida de luz y el área iluminado no debe ser menos de 0,5 metros.

Este aparato ha sido diseñado sólo para la instalación mediante la lira de montaje. Para garantizar una bien ventilación, Vd. debe respectar un espacio de 50 cm en torno al aparato.

El aparato nunca debe tocar objetos o superficies en el ambiente.

Durante el montaje del proyector, el desmontaje y operaciones de mantenimiento asegúrese de que el área debajo del lugar de la instalación está bloquado.

Siempre fije el aparato con un cable de anclaje apropriado por razones de seguridad.

La máxima temperatura ambiente $t_a$ = 45° C nunca debe ser excedido.

Maneje el aparato sólo después de familiarizarse con sus funciones. No permita el manejo a personas que no conocen el aparato lo suficientemente bien. La mayoría de los daños son causados por manejo inadecuado de inexpertos.

No utilice disolventes o detergentes agresivos para limpiar el aparato. Utilice mejor un paño suave y húmedo.

¡Por favor tenga en cuenta que por razones de seguridad las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas!

El código de barras de serie no debe ser quitado del aparato, en caso de que esto ocurra la garantía ya no es válida.

Cuando el aparato será utilizado de un modo diferente como describido en este manual, ésto puede causar daños en el producto y la garantía expira. Además todos usos diferentes pueden causar peligros como p. ej. cortocircuito, quema, descarga eléctrica, explosión de la lámpara, caída, etc.

# DESCRIPCIÓN DEL APARATO

## *Features*

**Scanner barato**
• Operación controlado por DMX o stand alone con función "Master/Slave"
• Rueda de colores con 12 filtros de color dicróico, 2 filtros bicolores más blanco
• Rueda de gobos con 14 gobos y abierto
• Foco manual
• Dimmer electrónico
• Efecto flash con velocidad ajustable (1-7 flashes/seg.)
• Control DMX mediante cualquier controlador DMX standard
• Se requieren 6 canales de control DMX
• Controlado por el sonido mediante microfono incorporado
• Controlador adecuado de EUROLITE: DMX Operator

## *Descripción de las partes*




**(1)** Lyra de montaje
**(2)** Tornillo de fijación
**(3)** Espejo
**(4)** Objetivo/Foco
**(5)** Caja
**(6)** Tornillos de caja
**(7)** Rejilla de ventilación
**(8)** Ventilador




**(9)** Portafusible
**(10)** Conexión a la red
**(11)** Interruptores DIP
**(12)** Micrófono
**(13)** LED de control
**(14)** Entrada DMX
**(15)** Salida DMX

# INSTALACIÓN

## *Instalar/Reemplazar la lámpara*

**¡PELIGRO DE MUERTE!**
**¡Instale la lámpara únicamente con el aparato desenchufado!**
**¡Desenchufe-lo de la corriente!**

La lámpara debe ser cambiada únicamente con la indumentaria de protección adecuada (gafas de protección, guantes de protección, casco con visera y delantal de cuero).

**¡PRECAUCION!**
**¡La lámpara debe ser reemplazada cuando esté deteriorada o deformada debido al calor!**

No se debe exceder la vida de la lámpara dada por el fabricante. Por esta razón debe de hacer anotaciones del tiempo de operación de la lámpara o comprobar regularmente el contador de las horas de operación (cuando disponible) y sustituir la lámpara a tiempo.

Mantener la lámpara cambiada en un contenedor protector y deshacerse de ella adecuadamente.

Al operar las lámparas de este tipo llegan a temperaturas de hasta 600° C.

**Antes de reemplazar la lámpara, desenchufe-lo de la corriente y deje que la lámpara se enfrie (aprox. 10 minutos).**
¡Durante la instalación no toque las bombillas de cristal con las manos sin protección! ¡Por favor siga las indicaciones del fabricante de las lámparas!

No instalar una lámpara con más vatios. Una lámpara de estas características genera temperaturas para las que este aparato no ha sido diseñado. Los daños causados por no hacer caso a esta norma no están sujetos a garantía.

**Procedimiento:**

**Paso 1:** Desatornille los tornillos de la caja.
**Paso 2:** Quite la tapa.
**Paso 3:** Cuando quire reemplazar una lámpara defectuosa, primero quite la lámpara defectuosa del casquillo.
**Paso 4:** Coloque la lámpara 24 V/250 W GX-5,3 nueva en el casquillo.
**Paso 5:** Vuelva a colocar la tapa y atornille los tornillos.

**¡No maneje este aparato con la tapa abierta!**

## *Montaje por encima de la cabeza*

**¡PELIGRO DE MUERTE!**

**Cuando instalar el aparato, Vd. debe considerar las instrucciones de EN 60598-2-17 y de las normas nacionales respectivas. ¡La instalación sólo debe ser efectuada por un distribuidor autorisado!**

La suspensión del aparato debe ser fabricado de una manera que puede llevar 10 vezes la carga por una hora sin sufrir deformaciones dañosas permanentes.

La instalación siempre debe ser efectuada con una segunda suspensión independiente, por ejemplo una red de anclaje apropriada. Esta segunda suspensión debe ser fabricado y fijado de una manera que no parte de la instalación puede cairse en el caso de defecto de la suspensión principal.

Durante el montaje del aparato, el desmontaje y operaciones de mantenimiento la presencia en áreas de movimiento, en puentes de iluminación, debajo de puestos de trabajo altos y otros áreas de peligro es permitida.

El empresario debe asegurar que instalaciones de seguridad y de máquinas son inspeccionados por un perito antes de la primera puesta en marcha y antes de otra puesta en marcha después de cambios graves.

El empresario debe asegurar que instalaciones de seguridad y de máquinas son inspeccionados por un perito en la extension de una inspección inicial cada cuatro años por lo menos.

El empresario debe asegurar que instalaciones de seguridad y de máquinas son inspeccionados por un baquiano una vez por año.

Instalaciones de máquinas en el sentido de estas instrucciones son todas las máquinas y materiales usados para la operación de lugares de espectáculos y producciones escénicas.

**Procedimiento:**
El proyector debe ser instalado fuera de áreas dónde personas pueden entretenerse.

IMPORTANTE! UNA MONTAJE POR ENCIMA DE LA CABEZA REQUIERA MUCHA EXPERIENCIA. Ésto incluye (pero no es limitadoa) calculaciones de la capacidad de carga, material de instalación usado y inspecciones regulares del material usado y del proyector. Nunca trate de instalar el proyector su mismo si

no tiene estas qualificaciones pero llame un instalador profesional. Instalaciones inadecuadas pueden causar daños de hombres y/o de propiedad.

El aparato debe ser instalado fuera de dónde personas pueden llegarlo con sus manos.

Cuando quiere abajar el aparato del techo o portadores altos, siempre debe utilisar sistemas de trussing. El aparato nunca debe ser instalado pendiendo libremente en el espacio.

**Atención:** ¡En caso de caída, aparatos montados por encima de la cabeza pueden causar daños cuantiosos! ¡Cuando tiene dudas en la seguridad de una forma de instalación, NO instale el aparato!

Asegúrese antes de la montaje, que el área de montaje puede llevar una carga de punto de un mínimo de 10 veces del peso del aparato.

**¡PELIGRO DE INCENDIO!**
**Al instalar el aparato asegúrese de que no hay ningún material altamente inflamable (artículos de decoración, etc.) a una distancia mínima de 0,5 m.**

Monte el aparato en el truss mediante un ágrafe apropriado.

Para el uso por encima de la cabeza, siempre segure el aparato con un cable de anclaje, que puede llevar 12 veces más del peso del aparato. Sólo debe utilisar un cable de anclaje con eslabón de conexión roscado. Insere el cable de anclaje en la lira de montaje del aparato y en el trussing u un lugar de fijación seguro. Insere el final en el eslabón de conexión roscado y fije el tornillo de seguridad.

La distancia máxima de caida es 20 cm.

Un cable de anclaje ya utilizado u estropeado nunca debe ser utilizado otra vez.

Ajuste el ángulo de inclinación a su gusto mediante la lira de montaje y fije los tornillos de fijación.

**¡PELIGRO DE MUERTE!**
**¡Antes de la primera puesta en marcha, la instalación debe ser inspeccionada por un perito!**

## *Operación Master/Slave*

En el modoMaster/Slave se puede sincronizar algunos aparatos que estén controlados por el aparato "Master".
En el panel trasero del TS-7B hay un casquillo XLR incorporado (DMX Out) y una clavija XLR incorporada (DMX In) para conectar algunos aparatos.

Seleccione el aparto responsable para el control de los efectos. Este aparato funciona como aparato "Master" y controla todos los demas aparatos "Slave" conectados con él mediante un cable de micrófono. Conecta su cable de micrófono en el casquillo DMX OUT (abajo) y conecta el cable con la clavija DMX IN (arriba) del próximo aparato.

Ajuste el interruptor DIP no. 10 en "On" para seleccionar el aparato "Master". Ajuste el interruptor DIP no. 1 en "On" para seleccionar los aparatos "Slave".

**Ocupación de los interruptores DIP:**

**Projector 1 MASTER** | **Projector 2 Slave** | **Projector 3 Slave** | **Projector 4 Slave**

## *Conexión al controlador DMX / conexión proyector - proyector*




**Asegúrese de que los conductores del cable de datos no hagan contacto entre si. Los aparatos no van a funcionar o no van a funcionar correctamente.**

**Note por favor que la dirección de comienzo es independiente del controlador usado.**
**Por favor, lee el manual del usuario del controlador usado.**
**Sólo es válido cuando la lámpara está apagado mediante DMX.**

La conexión entre controlador y proyector y entre proyector y proyector se tiene que efectuar con un cable de dos polos con blindaje. La conexión se efectua mediante clavijas y conectores XLR tripolares.

**La ocupación de la conexión XLR es:**

**Salida DMX**

**Casquillo XLR incorporado:**




1: Tierra
2: Señal (–)
3: Señal (+)

**Entrada DMX**

**Clavija XLR incorporada:**

1: Tierra
2: Señal (–)
3: Señal (+)

Cuando Vd. utilice los controladores con la ocupación descrita, puede conectar la salida DMX del controlador directamente con la entrada DMX del primer aparato de la cadena DMX. Cuando Vd. quiere conectar controladores DMX con otros salidas DMX, se tiene que utilizar cables de adaptación.

**Instalación de una cadena DMX:**
Conecte la salida DMX del primero aparato de la cadena con la entrada DMX del próximo aparato. Siempre conecte una salida con una entrada del próximo aparato hasta que todos los aparatos están conectados.

**Atención:** En el ultimo proyector, la conexión DMX tiene que ser terminada con un resistor de terminación. Solde un resistor de 120 ohmios en una clavija XLR entre la señal (-) y la señal (+) y enchufe-la en la salida DMX del ulterior aparato.

## *Direccionamiento del proyector*

Cada proyector ocupa 6 canales DMX. Para direccionar las señales de control correctamente a cada proyector, es necesario de codificar los proyectores. Cada proyector tiene que ser codificado individualmente en ajustar los interruptores como descrito en la tabla.

La dirección de comienzo es el primer canal en lo cual el proyector reaccionará a señales del controlador.

Por favor, asegúrese de que los canales de control no se entrelazan, para que el TS-7B funcione correctamente y independientemente de otros aparatos de la cadena DMX. Los proyectores con la misma dirección de comienzo funcionarán sincronizadamente.

**Ocupación de los interruptores DIP:**

| Ajuster l'adresse initiale DMX: | Interrupteur DIP no. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de l'appareil & canaux | Adresse initiale DMX | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| Appareil 1 - canaux 1-6 | On | ▲ | | | | | | | | |
| | Off | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Appareil 2 - canaux 7-12 | On | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| | Off | | | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Appareil 3 - canaux 13-18 | On | ▲ | | ▲ | ▲ | | | | | |
| | Off | | ▽ | | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Appareil 4 - canaux 19-24 | On | ▲ | ▲ | | | ▲ | | | | |
| | Off | | | ▽ | ▽ | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Appareil 5 - canaux 27-30 | On | ▲ | | | ▲ | ▲ | | | | |
| | Off | | ▽ | ▽ | ▽ | | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |

## *Alimentación*

Conectar el aparato a la red mediante el cable de alimentación incluído.

**La ocupación de los cables de conexión es:**

| Cable | Pin | Internacional |
|---|---|---|
| Marrón | Fase | L |
| Azul | Neutro | N |
| Amarillo/Verde | Tierra | ⏚ |

La tierra debe ser conectada.

Cuando Vd. quire instalar el aparato directamente a la red local, Vd. debe instalar un interruptor de la red con una apertura de 3 mm por mínimo en cada polo.

Sólo conectar el aparato a una instalación eléctrica conforme a las regulaciones IEC. Esta instalación debe ser equipada con un disyuntor de corriente residual (RCD) con un máximo corriente residual de 30 mA.

Efectos de luz no deben ser conectados a dimming-packs.

# OPERACIÓN

Tras la conexión del aparato a la red, el TS-7B comienza a funcionar. Durante el Reset, los motores se ajustan y el aparato está listo para ser usado en aproximadamente 20 segundos.

Ajuste el foco en girar el objetivo para obtener una proyección clara.

## *Operación Stand Alone*

En el modo Stand Alone, Vd. puede utilizar el TS-7B sind controlador. Usted puede manejarlo sin controlador ya que el TS-7B lleva un micrófono incorporado, que le provee de control de sonido automático.

Desconecte el TS-7B del controlador y ajuste todos los interruptores DIP en "Off"

**Llamar el programa interno**
Para llamar el program interno ajuste el interruptor DIP no. 9 y 10 en "On".

**Operación Master/Slave**
Conecte los aparatos master y slave como descrito arriba y ajuste los interruptores DIP.

**Atención:** Cuando quiere cambiar de un modo de servicio al otro, tiene que desconectar el proyector y conectarlo otra vez.

## *Control por DMX*

Vd. puede controlar los proyectores individuales mediante su controlador DMX. Cada canal DMX tiene otra ocupación con caracteristicas diferentes.

## *Protócolo DMX*

### Canal de control 1 - Movimiento horizontal (Pan) (dentro de un ángulo de 180°)

Establezca los ajustes para mover el espejo horizontalmente (PAN).
Los movimientos graduales del espejo mediante el ajuste lento de los valores DMX (0-255; 128 = centro).
Vd. puede parar el espejo en cada posición.

### Canal de control 2 - Movimiento vertical (Tilt) (dentro de un ángulo de 90°)

Establezca los ajustes para mover el espejo verticalmente (TILT).
Los movimientos graduales del espejo mediante el ajuste lento de los valores DMX (0-255; 128 = centro).
Vd. puede parar el espejo en cada posición.

### Canal de control 3 - Rueda de gobos

| Decimal | | Hexad. | | Percentage | | S/F | Característica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 00 | 11 | 0% | 7% | S | Abierto |
| 18 | 35 | 12 | 23 | 7% | 14% | S | Gobo 1 |
| 36 | 53 | 24 | 35 | 14% | 21% | S | Gobo 2 |
| 54 | 71 | 36 | 47 | 21% | 28% | S | Gobo 3 |
| 72 | 89 | 48 | 59 | 28% | 35% | S | Gobo 4 |
| 90 | 107 | 5A | 6B | 35% | 42% | S | Gobo 5 |
| 108 | 125 | 6C | 7D | 42% | 49% | S | Gobo 6 |
| 126 | 143 | 7E | 8F | 49% | 56% | S | Gobo 7 |
| 144 | 161 | 90 | A1 | 56% | 63% | S | Gobo 8 |
| 162 | 179 | A2 | B3 | 64% | 70% | S | Gobo 9 |
| 180 | 197 | B4 | C5 | 71% | 77% | S | Gobo 10 |
| 198 | 215 | C6 | D7 | 78% | 84% | S | Gobo 11 |
| 216 | 233 | D8 | E9 | 85% | 91% | S | Gobo 12 |
| 234 | 251 | EA | FB | 92% | 98% | S | Gobo 13 |
| 252 | 255 | FC | FF | 99% | 100% | S | Gobo 14 |

### Canal de control 4 - Rueda de colores

Cambio linear de los colores mediante el ajuste de los valores DMX.

| Decimal | | Hexad. | | Percentage | | S/F | Característica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 00 | 11 | 0% | 7% | S | Abierto/blanco |
| 18 | 35 | 12 | 23 | 7% | 14% | S | Amarillo |
| 36 | 53 | 24 | 35 | 14% | 21% | S | Rosa |
| 54 | 71 | 36 | 47 | 21% | 28% | S | Verde |
| 72 | 89 | 48 | 59 | 28% | 35% | S | Naranjado obscuro |
| 90 | 107 | 5A | 6B | 35% | 42% | S | Magenta |
| 108 | 125 | 6C | 7D | 42% | 49% | S | Verde claro |
| 126 | 143 | 7E | 8F | 49% | 56% | S | Azul |
| 144 | 161 | 90 | A1 | 56% | 63% | S | Rojo |
| 162 | 179 | A2 | B3 | 64% | 70% | S | Pink |
| 180 | 197 | B4 | C5 | 71% | 77% | S | Naranja claro |
| 198 | 215 | C6 | D7 | 78% | 84% | S | Naranja |
| 216 | 233 | D8 | E9 | 85% | 91% | S | Turquesa |
| 234 | 251 | EA | FB | 92% | 98% | S | Azul/amarillo |
| 252 | 255 | FC | FF | 99% | 100% | S | Verde/rojo |

**Canal de control 5 - Shutter, Strobe**

| Decimal | | Hexad. | | Percentage | | S/F | Característica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 00 | 0E | 0% | 5% | S | Shutter cerrado |
| 15 | 29 | 0F | 1D | 6% | 11% | S | No función (Shutter abierto) |
| 30 | 250 | 1E | FA | 12% | 98% | F | Efecto flash con velocidad creciente (7 flashes/segondo como máximo) |
| 251 | 255 | FB | FF | 98% | 100% | S | No función (Shutter abierto) |

**Canal de control 6 - Intensidad del dimmer**

| Decimal | | Hexad. | | Percentage | | S/F | Característica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 255 | 00 | FF | 0% | 100% | F | Ajuste gradual de la intensidad del dimmer desde 0 hasta 100 % |

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El empresario debe asegurar que instalaciones de seguridad y de máquinas son inspeccionados por un perito en la extension de una inspección inicial cada cuatro años por lo menos.
El empresario debe asegurar que instalaciones de seguridad y de máquinas son inspeccionados por un baquiano una vez por año.

Durante la inspección, los puntos siguientes deben ser observados:
1) Todos tornillos con cuales el aparato o partes del aparato están montado, deben ser atornillados fijamente y no deben ser corroídos.
2) No debe haber deformaciones en la caja, fijaciones y el sitio de instalación (techo, abajamiento, trussing).
3) Los cables de conexión eléctricos no deben haber deterioraciónes, fatiga de material (por ejemplo cables porosos) o depósitos. Otras instrucciones dependente del sitio de instalación y la utilisation deben que ser observadas por el instalador competente y problemas de seguridad deben ser elimindados.

**¡PELIGRO DE MUERTE!**
**¡Siempre desenchufe el aparato antes de comenzar con el mantenimiento!**

Recomendamos una limpieza frecuente del aparato. Por favor utilice un paño suave que no suelte pelusa humedecido. ¡No se debe usar alcohol o disolventes bajo ninguna circunstancia!
El interior del proyector debe ser limpiado al menos una vez al año utilizando un aspirador o aire a presión.
No hay piezas que necesiten de servicio dentro del aparato excepto la lámpara y el fusible. Las operaciones de mantenimiento y servicio deben ser llevadas a cabo únicamente por distribuidores autorizados.
Por favor vuelva a leer las instrucciones: "Instalar/Reemplazar la lámpara".

## *Reemplazar el fusible*

Reemplazar el fusible por un fusible del mismo tipo.

**Antes de reemplazar el fusible desenchufar el cable de la red.**

**Procedimiento:**

**Paso 1:** Abrir el portafusibles del panel trasero con un destornillador adecuado.
**Paso 2:** Sacar el fusible viejo del portafusibles.
**Paso 3:** Instalar el fusible nuevo en el portafusibles.
**Paso 4:** Volver a colocar el portafusibles en la caja y atornillarlo.

En caso de que necesite piezas de repuesto, utilice piezas originales.
Cuando el cable de alimentación sea estropeado, debe ser reemplazado por un electricista para evitar peligros posibles.

Si tiene alguna pregunta más, póngase en contacto con su distribuidor.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Alimentación: | 230 V AC, 50 Hz ~ |
| Consumo: | 250 W |
| Canales DMX: | 6 |
| Conexión DMX 512: | XLR tripolar |
| Control por sonido: | mediante micrófono incorporado |
| Frecuencia de flash: | 1-7 Hz |
| Rueda de colores: | 14 filtros de color dicróico más blanco |
| Rueda de gobos: | 14 gobos más abierto |
| Movimiento PAN: | dentro de un ángulo de 180° |
| Movimiento TILT: | dentro de un ángulo de 90° |
| Dimensiones (La.xAn.xAl.): | 555 x 270 x 285 mm |
| Peso: | 8 kg |
| Máxima temperatura ambiente $t_a$: | 45° C |
| Máxima temperatura de la casa (inercia) $t_B$: | 70° C |
| Distancia mínima a objetos enflamables: | 0,5 m |
| Distancia mínima a objetos iluminados: | 0,5 m |
| Fusible: | F 2,5 A, 250 V |
| **Accesorio:** | |
| GE ELC 24V/250W GX-5.3 50h con 50mm refl. | Referencia 88264000 |
| OMNILUX ELC 24V/250W GX-5.3 50h 50mm refl | Referencia 88264005 |
| OSRAM ELC 64653HLX A1/259 24V/250W GX-5,3 | Referencia 88264010 |
| PHILIPS ELC 24V/250W GX-5,3 50h 50mm ref. | Referencia 88264015 |
| GE ELC 24V/250W GX-5,3 500h 50mm Refl. | Referencia 88264100 |
| OMNILUX ELC 24V/250W GX-5.3 500h 50mm ref | Referencia 88264105 |
| PHILIPS ELC 24V/250W GX-5,3 500h ref.50mm | Referencia 88264115 |
| PHILIPS ELC 24V/250W GX-5,3 1000h | Referencia 88264215 |
| EUROLITE DMX Operator 192 Kanal | Referencia 70064520 |
| EUROLITE DMX Scan Control 192 Kanal | Referencia 70064525 |
| Wizard-512 USB DMX-Software + Interface | Referencia 51860102 |
| Wizard-1024 USB DMX-Software + Interface | Referencia 51860110 |
| FUTURELIGHT DES-3 Clavija terminación 3-p | Referencia 51834001 |

**Nota: Todas las especificaciones dadas en este manual están sujetas a modificación sin previo aviso. 13.12.2005 ©**

eurolite® GERMANY